

## こんなメッセージが出たときは

### 画像再生

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
“準備中です。しばらくお待ちください。”	ファイル数が多いSDカードの場合、再生が開始されるまでに時間がかかります。	正常な動作ですので、そのままお待ちください。	—
	メッセージが表示されたままで再生できない場合、読み込みエラーをおこなっている可能性があります。	電源を切り、SDカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-27、G-12
“再生ファイルがありません。SDカードを確認してください。”	SDカードにJPEGファイルがない。	拡張子がJPGであるJPEGファイルをSDカードに入れてください。	G-9
“SDカードが挿入されていません。”	SDカードが差し込まれていない。	JPEGファイルが入ったSDカードを差し込んでください。	G-9
	SDカードは差し込まれているが、認識できない。	電源を切り、SDカードを一旦抜いてから再度確実に差し込み、電源を入れてください。	A-27、G-12
“使用できないSDカードが挿入されています。SDカードを確認してください。”	使用できないSDカードが差し込まれている。	SDカードの推奨品を使用し、本機で初期化したSDカードを使用してください。	A-25、G-18