

# 索引

## 数字・アルファベット

1 ルート探索	D-6
3D地図	B-14, B-16, B-19
12V車用カーシガーライター接続 ケーブルを使用する	B-6
50音入力方式設定をする	L-7
AC100V電源コードで使用する	A-21
AC100V電源コードをご使用の場合	B-7
AV同時動作をする	G-17
AV同時動作を止める	G-17
AVモードを終了する	G-14
FMトランスミッターを設定する	L-26
Google マップ™を利用する	A-29
GPSアンテナについて	A-18
GPSの受信状態について	A-16
NAVIメニュー画面について	B-21
NAVIモードから他のモードに替える	G-12
SD SDカードから地点を全て書き替える	E-30
SDカードから地点を追加する	E-33
SDカードから地点を登録する	E-37
SDカードからルート探索をする	D-27
SDカード(推奨品)	A-25
SDカードで地点を探す	C-35
SDカードについて	A-23
SDカードの初期化をする	G-18
SDカードのすべての録画ファイルを消去する	J-8
SDカードの取り扱いかた	A-26
SDカードを入れる/取り出す	A-27
VICS VICS情報の表示について	E-45
VICS表示の設定をする	E-66
VICS放送局	E-47
VICSマーカー一覧表	E-47
一般情報の内容(番組)について	E-48
一般情報の表示について	E-48
一般情報放送局	E-49
エリア選局	E-61
概要	E-40
緊急情報を見る	E-56
交通情報(図形情報)を見る	E-55
交通情報(文字情報)/一般情報を見る	E-53
自動選局	E-58
自動選局を止める	E-59
受信する情報(交通情報/一般情報)を選ぶ	E-52
手動選局	E-60
情報の消去について	E-51
情報表示を止める	E-67

情報有料放送サービス契約約款	E-42
プリセット(保存)する	E-63
プリセット(保存)の上書きをする	E-65
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する/しない” について	E-67

## ア

明るさ自動切り替え機能 明るさ自動切り替え機能を使う	L-30
明るさ自動切り替え機能を働かなくする	L-30
明るさを調整する	L-3
案内音声割込設定をする	L-8
迂回探索	D-19
エコドライブ情報を設定する	E-4
SDカードに保存する	E-9
アドバイスをみる	E-8
グラフ表示で見る	E-8
設定をする	E-5
履歴を削除する	E-7
履歴を見る	E-6
おでかけ旅ガイド	A-28
音楽/音声の再生を止めてNAVI画面を 表示する	L-2
音楽再生 一時停止	H-5
聴く	H-4
好きな曲を選ぶ(曲を戻す/進める)	H-5
スキャン(イントロ)再生	H-8
早戻し/早送り	H-5
表示部について	H-2
ランダム(順序不同)再生	H-8
リストで選曲する	H-6
リピート(繰り返し)再生	H-8
音声案内について	A-31
音声案内の音量を調整する	F-31
音声はそのままNAVI画面を表示する	L-2
音量調整する	F-31, G-15
音量を一時的に消す	G-16

## カ

カーソル表示を変える	L-6
各部の名称とはたらき AVモード	G-10
NAVIモード	B-2
画像再生 画像送りまたは画像戻し	K-4
画像を回転させる	K-4