

表示部について	K-2
リスト画面から画像を選択する	K-5
カメラ入力切り替えの設定をする	L-10
キー操作音設定	L-5
軌跡	
確認	E-15
削除する	E-15
使う	E-14
表示／非表示	E-15
緊急警報放送	I-34
クイック機能について	B-24
経由地	
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-16
追加	D-13
変更／削除	D-16
現在地	
表示する	B-15
補正について	B-15
現在地マーク	
現在地(自車)マークの位置を設定	F-15
現在地(自車)マークの種類を設定	F-17
故障かな？と思ったら	L-52

サ

再探索	
再探索(車モード)	D-18
市街地図(詳12m／詳25mスケール)の収録エリア	L-71
細街路(主要市区町村道路)探索エリア	L-74
自車マーク	
位置を設定する	F-15
種類を設定する	F-17
システムアップについて	L-78
施設情報	
ジャンルから探す	C-15
周辺にある施設から探す	C-20
名前で探す[50音]	C-10
表示できる施設	C-24
自宅	
位置を変更する	B-32
自宅周辺の地図を表示する	C-2
自宅までのルートを探索する	B-34
登録する	B-29
シミュレーション	D-22
仕様	L-83
初期化	
SDカードの初期化をする	G-18
データを初期化(消去)する	L-29

初期設定一覧

音量調整	L-76
画質調整(リヤビューカメラ／ビデオ)	L-76
システム設定	L-76
出荷状態に戻す(設定のみ)について	L-77
テレビ視聴(ワンセグ)	L-76
ナビゲーション	L-75
ナビ中のAV同時動作	L-76
自律航法	A-19

スクロール

地図スクロール	B-18
微調整	B-20

スタンド

閉じる	A-22
開く	A-22

スマートIC**セキュリティコード****設定**

3D地図の角度を調整する	F-14
50音入力方式設定をする	L-7
FMトランスマッターを設定する	L-26
VICS表示の設定をする	E-66
エコドライブの設定をする	E-5
音声案内の音量を調整する	F-31
カメラ入力切り替えの設定をする	L-10, L-20
基本表示の設定をする	F-7
現在地(自車)マークの位置を設定する	F-15
現在地(自車)マークの種類を設定する	F-17
セキュリティコードを設定する	F-35
地図表示の設定をする	F-13
地図ボタン表示の設定をする	F-18
昼夜切り替え／地図の色を設定する	F-9
平均速度を設定する	F-2
右画面設定	B-35, F-10
文字表示の設定をする	F-11
ランドマーク表示の設定をする	F-29
ルート案内画面の設定をする	F-19
ルート設定について	D-2
ルート探索条件の設定をする	F-3
走行状態確認	E-3

タ**探索**

1ルート探索	D-6
SDカードからルート探索をする	D-27
迂回探索	D-19
現在地から自宅までのルートを探索する	B-34
現在地から目的地までのルートを探索する	B-33
再探索(車モード)	D-18