

警告



シガーライターソケットまたはアクセサリ用電源ソケットから複数の電源をとらない

複数の機器を接続すると、車両の定格を超えることがあり、火災や感電、故障、車両側ヒューズの断線などの原因になります。

シガーライタープラグに水などをかけない

ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因になります。飲み物などがかからないようにご注意ください。

動作中または使用直後は、シガープラグやシガーライターソケットに触れない

やけどやけがの原因になります。



分解や改造をしない

特に、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのには、絶対におやめください。交通事故や火災、感電、故障の原因になります。

分解禁止

シガーライターコード(12V車対応)のプラグ先端部を分解しない

ヒューズなど部品が飛び出し、目や顔にあたり、けがの原因になります。また、ヒューズなどの部品は小さいため、小児が誤って、飲み込むおそれがあります。

万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

※ヒューズ交換が必要な場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



ぬれた手でシガーライタープラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

ぬれ手禁止

注意



コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因になります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしない。
- 車体やねじ、可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように引き回す。
- ドライバーなどの先で押し込まない。