

## 配線の接続を確認する

パーキングブレーキ接続ケーブルとシガーライターコード（12 V / 24 V 車対応）を接続後、パーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

- ① 車を安全な場所に停車した状態で、車のパーキングブレーキをかける。

※  ポータブルカーナビゲーションに付属の取扱説明書「走行状態を確認する」に従って確認してください。

**お願い** 車が停車した状態でも、車両センサーの表示が“走行”になっているときは、車のパーキングブレーキをかけているか、またはパーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか再度確認してください。


**お願い** パーキングブレーキ接続ケーブルを接続するときは、パーキングブレーキをかけて、エンジンを切って行ってください。車が動いて、事故の原因になります。

## クリップの取り付け／取り外しをする

シガーライターコード（12 V / 24 V 車対応）とパーキングブレーキ接続ケーブルを束ねる場合、付属のクリップを使用して束ねてください。

### ■ 取り付ける場合

- ① クリップにシガーライターコード（12 V / 24 V 車対応）とパーキングブレーキ接続ケーブルを入れ、“カチッ”と音がするまでクリップの両側を内側に押す。



### ■ 取り外す場合

- ① クリップの合わせ面に爪を引っかけて、外側に開く。

