

# 未挿入 / 抜き忘れ警告について

## 未挿入警告

- 車のエンジンをかけて（または ACC に入れて）から約 20 秒間 ETC カードを挿入しないと、「ピーカードが挿入されていません」と案内されます。

- 未挿入警告を案内する / しない  
未挿入警告を開始するタイミング設定を変更するには

- 1 ETC カードが挿入されている場合は、取り出す。
- 2 （音量ボタン）を押し、音声案内を中止する。  
「音声案内を中止します」と案内されるまで、繰り返し押してください。
- 3 （リピートボタン）を約 2 秒間押す。  
押すごとに、設定が切り替わります。（初期設定：設定 20）

案内	音声案内	設定内容
する	設定 20	電源を入れてから約 20 秒後に未挿入警告をする
	設定 15	電源を入れてから約 15 秒後に未挿入警告をする
	設定 10	電源を入れてから約 10 秒後に未挿入警告をする
	設定 5	電源を入れてから約 5 秒後に未挿入警告をする
しない	設定なし	未挿入警告の音声案内を行いません

## 抜き忘れ警告

- ETC カードを挿入したまま車のエンジン（または ACC）を切ると「ピーカードが残っています」と案内されます。

- 抜き忘れ警告を案内する / しないを設定するには

- 1 ETC カードを挿入する。  
「ETC カードが挿入されました」と案内されたことを確認してください。
- 2 （音量ボタン）を押し、音声案内を中止する。  
「音声案内を中止します」と案内されるまで、繰り返し押してください。
- 3 （リピートボタン）を約 2 秒間押す。  
押すごとに、設定が切り替わります。（初期設定：設定あり）

音声案内	設定内容
設定あり	抜き忘れ警告を案内する
設定なし	抜き忘れ警告を案内しない

### お願い

- ETC カードの未挿入 / 抜き忘れを防ぐため、通常は初期設定のまま（未挿入警告：設定 20、抜き忘れ警告：設定あり）でお使いになることをお奨めします。
- 未挿入 / 抜き忘れの設定をしたあとは、音量を調整してください。（[P.17](#) ページ）