

お手入れ / ETC カードの取り扱い

お手入れ

- 車のエンジンを切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ベンジン、シンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

ETC カードの取り扱い

ETC カードは、精密な電子部品（IC チップ）を搭載しています。取り扱いによっては、使用できなくなることがあります。

- **曲げたり強い力を加えない。**
IC チップが割れたり、配線が切れたりして使用できなくなります。
 - ・ズボンのポケットなどの曲がりやすい所で携帯しない。
 - ・小銭などの固いものと一緒に携帯しない。
 - ・分解・改造はしない。
 - ・車載器に無理に押し込んだり、引っ張ったりしない。
- **静電気は禁物です。**
静電気によって IC チップの回路が破壊されて使用できなくなります。
 - ・カードのコンタクト面に手や物を触れない。
 - ・テレビなど帯電しやすい物の上に置かない。
- **熱は禁物です。**
高温によってカードが変形し、使用できなくなります。
 - ・車の中に保管しない。
(特にダッシュボード上、および車載器への放置)
 - ・ストーブなどの近くに保管しない。
- **ぬらしたり、汚したりしない。**
飲食物などでぬれたり汚れた場合は、柔らかい布で拭き取ってください。

ETC カードの紛失、破損および変形した場合は、ただちにその旨を ETC カードの発行元に連絡してください。

カーナビゲーションと接続する

本機は、パナソニック製のカーナビゲーションと接続できます。

■別売の専用接続コードが必要です。(CA-EC40D)

接続するカーナビゲーションによっては、別売の年度更新版地図ディスクも必要となる場合があります。

■本機を接続できる主なカーナビゲーションは、以下の通りです。

CN-DV150D	CN-HDS900D	CN-HDS960TD	CN-HDS965TD
CN-DV150RD	CN-HDS905D	CN-HDS940TD	CN-HDS945TD
CN-DV155D	CN-HDS930MD	CN-HDS910TD	CN-HDS915TD
CN-DV155FD	CN-HDS935MD	CN-HDS635TD	
CN-DV155RD	CN-HDS950MD	CN-HDS635RD	
CN-DV155RFD	CN-HDS955MD	CN-HDS635D	
CN-DV250D	CN-HDS630RD	CN-HDS625TD	
CN-DV250RD	CN-HDS630D	CN-HDS625RD	
CN-DV255D	CN-HDS620RD	CN-HDS625D	
CN-DV255FD	CN-HDS620D	CN-HDS710TD	
CN-DV255RD		CN-HDS700TD	
CN-DV255RFD		CN-HDS700D	

(2008年4月現在)

詳しくは、お買い上げの販売店・取付店にご相談ください。

お知らせ

本機をカーナビゲーションに接続すると…

- 料金所付近で、カーナビゲーションの画面に拡大図を表示し、ETC ゲートへのレーンをわかりやすく案内します。※
 - 料金案内、料金履歴、カード未挿入警告は、カーナビゲーション画面への表示で本機に代わって案内します。音声でサポートする場合があります。
 - ・ ETC ゲートを通過して、すぐに右左折するルートを通る場合、料金の音声案内を中断し、ルート音声案内を行う場合があります。
 - ・ 本機のリピートボタンは操作できません。
 - ・ 本機の案内は行いません。
ただし、ETC カードを入れたままエンジンを切ったとき「ピー カードが残っています」と案内されます。
(抜き忘れ警告「設定あり」のとき 21 ページ)
 - ・ 本機に ETC カードを挿入したまま、車のエンジンをかけると、「ポーン ETC カードが挿入されています。」と案内される場合があります。
- ※カーナビゲーションからの案内が実際と異なる場合は、実際の料金所の状態に従って走行してください。