

抜き忘れ警告

- ETCカードを挿入したまま車のエンジン（またはACC）を切ると「ピピピ カードが残っています」と案内します。

■ 抜き忘れ警告をする／しないを設定する

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2 **リビト** ボタンと **音量** ボタンを同時に約2秒間押す。
● 車載器管理番号を案内します。

3 DSRCランプとエラーランプとETCランプが点滅している間に案内やモードを確認しながら **リビト** ボタンを3回押す。

- 1回 型式登録番号を案内します。
- ↓
- 2回 未挿入警告の設定モードになります。
- ↓
- 3回 抜き忘れ警告の設定モードになります。

4 DSRCランプとエラーランプとETCランプが点滅している間に **音量** ボタンを押す。

- 押すごとに設定が切り替わります。
(初期設定：カード抜き忘れ警告オンです)

音声案内	設定内容
カード抜き忘れ警告オンです	抜き忘れ警告をする
カード抜き忘れ警告オフです	抜き忘れ警告をしない

お願い

- ETCカードの抜き忘れを防ぐため、「カード抜き忘れ警告オンです」のままでお使いになることをお奨めします。

カード有効期限通知

- ETCカードを挿入すると「ポーン ETCカードが挿入されました 有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内します。

■ カード有効期限を通知する／しないを設定する

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2 **リビト** ボタンと **音量** ボタンを同時に約2秒間押す。
● 車載器管理番号を案内します。

3 DSRCランプとエラーランプとETCランプが点滅している間に案内やモードを確認しながら **リビト** ボタンを4回押す。

- 1回 型式登録番号を案内します。
- ↓
- 2回 未挿入警告の設定モードになります。
- ↓
- 3回 抜き忘れ警告の設定モードになります。
- ↓
- 4回 カード有効期限通知の設定モードになります。

4 DSRCランプとエラーランプとETCランプが点滅している間に **音量** ボタンを押す。

- 押すごとに設定が切り替わります。
(初期設定：カード有効期限通知オンです)

音声案内	設定内容
カード有効期限通知オンです	有効期限を通知する
カード有効期限通知オフです	有効期限を通知しない

お願い

- ETCカードの有効期限が切れたまま使用することを防ぐため、「カード有効期限通知オンです」のままでお使いになることをお奨めします。

お知らせ

- カード有効期限通知をしない設定にしている場合でも、カードの最新利用履歴と有効期限が同年同月のときは、音声で通知します。