

VICS 長文読み上げ

- 路側アンテナからのVICS長文情報(前方で発生している交通状況や、気象状況など)を聞くことができます。

■ VICS 長文読み上げ音声を出力する / しないを設定する

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2 **リピート** ボタンと **音量** ボタンを同時に約 2 秒間押す。

- 車載器管理番号を案内します。

3 DSRCランプとエラーランプとETCランプが点滅している間に案内やモードを確認しながら

リピート ボタンを 5 回押す。

- 1回 型式登録番号を案内します。
- ↓
- 2回 未挿入警告の設定モードになります。
- ↓
- 3回 抜き忘れ警告の設定モードになります。
- ↓
- 4回 カード有効期限通知の設定モードになります。
- ↓
- 5回 VICS長文読み上げモードになります。

4 DSRCランプとエラーランプとETCランプが点滅している間に

音量 ボタンを押す。

- 押すごとに設定が切り替わります。
(初期設定：VICS 長文読み上げオンです)

音声案内	設定内容
VICS 長文読み上げオンです	VICS 長文情報音声を出力する
VICS 長文読み上げオフです	VICS 長文情報音声を出力しない

エラー履歴

- 路側アンテナとの通信時に発生した、エラーコードの履歴を聞くことができます。

■ エラー履歴を聞く

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2 **リピート** ボタンと **音量** ボタンを同時に約 2 秒間押す。

- 車載器管理番号を案内します。

3 DSRCランプとエラーランプとETCランプが点滅している間に案内やモードを確認しながら

リピート ボタンを 6 回押す。

- 1回 型式登録番号を案内します。
- ↓
- 2回 未挿入警告の設定モードになります。
- ↓
- 3回 抜き忘れ警告の設定モードになります。
- ↓
- 4回 カード有効期限通知の設定モードになります。
- ↓
- 5回 VICS長文読み上げモードになります。
- ↓
- 6回 エラー履歴モードになります。

4 DSRCランプとエラーランプとETCランプが点滅している間に

音量 ボタンを押す。

- 押すごとに古いエラーコードの履歴を案内します。

音声案内	内容
エラー履歴ありません	エラー履歴が無い場合
エラー履歴×× エラー○○	エラー履歴がある場合、新しい順に 10 件まで、案内します。