

# さくいん(50音順)

## あ行

アンテナ	11、13
案内音・音声案内	17、20
一般車線	31
エラーコード	20
エラーランプ	12
エラー履歴	29
音量ボタン	12、17

## か行

カード挿入口	12
カード取り出しボタン	12、16
カード有効期限通知	27
開閉バー	8、31
確認ランプ	12
型式登録番号	24、31
コンタクト面	16

## さ行

車載器管理番号	23、31
情報提供サービス	3
スピーカー	12、17
スマートIC	9、31
セキュリティ	34
セットアップ	4

## た行

電源ランプ	12
-------	----

## な行

抜き忘れ警告	26
--------	----

## ま行

未挿入警告	25
無線通信	11

## や行

予告アンテナ	15、31
--------	-------

## ら行

ラベル	11
リピートボタン	12、18
料金所	8、9、14
利用履歴	19
路側表示器	8、15、31

## アルファベット

DSRC	2
DSRC 車載器	31
DSRC ランプ	12
ETC	3
ETC/一般混在車線	31
ETC カード	16、31、36
ETC カード未挿入 お知らせアンテナ	15、31
ETC 車線	31
ETC 専用車線	31
ETC ランプ	12
ETC 路側アンテナ	8、31
No ボタン	12、18
SA・PA	9
VICS 長文読み上げ	28
Yes ボタン	12、18

# 仕様

- 電 源：DC 12 V/DC 24 V
- 消費電流：130 mA（12 V 待受時）  
70 mA（24 V 待受時）
- 質 量：本 体 140 g（コード含まず）  
アンテナ 65 g（コード含む）
- 寸 法：本 体 幅 80 mm × 高さ 19 mm × 奥行き 130 mm  
アンテナ 幅 31 mm × 高さ 9.5 mm × 奥行き 38.5 mm  
(アンテナコード：3.5 m)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。