
# **魚警告**

#### ETCを利用するときは

#### ETCカードを正しく挿入する



カード確認に時間がかかるため、料金所の直前でカードを挿入してもETC車両と認識されない場合があります。

# 有効期限が切れたり、発行元が無効としたカードは使用しない



ETCカードの挿入と 有効期限について案内 しますが、料金所で開閉 バーが開かず、事故の 原因になります。

#### 実際の交通規制に従って走行 する



不測の事態(事故・異常 気象など)においては、 実際の交通規制に従っ て運転してください。 事故の原因になります。

## 料金所では

#### 利用履歴を確認しない



利用履歴確認中は路側 アンテナと通信できま せん。開閉バーが開かず、 事故の原因になります。

#### 速い速度で走行しない



衝突事故の原因になります。

いつでも停車できる 速度(時速20km以下) で走行してください。

#### 車間距離を詰め過ぎない



前車が急停車すると、 追突する恐れがあり ます。

### ETC路側アンテナ

料金収受に必要な情報の読み出し・書き込みを行う。

# ⚠ 警告

#### スマートIC\*では

#### 開閉バーの手前で一旦停止する



開閉バーに衝突し、事故 の原因になります。

盗難防止のためSA・PA\*などで 車から離れるときはETCカード を取り出すことをお奨めします。

※ I C:インターチェンジ S A:サービスエリア P A:パーキングエリア

#### SA・PA\*では

### 運転を再開するときは、忘れず にETCカードを挿入する



挿入されていないと開 閉バーが開かず、事故 の原因になります。



### 出口料金所では

## 入口料金所と同じ ETCカードを使用する



異なるカードを使うと、 開閉バーが開かず、事故 の原因になります。

# ⚠ 注意

ETCランプ(青) (☞ 12ページ) 点滅中は、ETCカードを取り 出さない



ETCカードのデータが 破壊され、使用できなく なる恐れがあります。

# 開閉バー

路側表示器

#### 車両検知器

開閉バーが開かない時は、無理 に通行しないでください。 負傷したり車や道路設備に傷が つくことがあります。

# 走行中は

#### ETCカードを取り出さない



本線上に経路チェック や料金精算を実施する 場所があります。

本線上でETCカードを取り出すと、 出口料金所で開閉バーが開かず、 事故の原因になります。

#### 運転者は操作をしない



前方不注意による事故 の原因になります。 必ず安全な場所に停車 させてから操作してく ださい。

8