車載器の情報と警告案内について

操作の流れ

車載器情報と警告案内は、下記の遷移で確認または変更することができます。 詳細については、参照先のページをご確認ください。

- **↑** ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。
- 2 ▼ ボタンと ボタンを同時に約2秒間押して、 情報と警告案内の設定モードに入る。

車載器管理番号 (☞23ページ)

● 車載器管理番号が案内される



(二) ボタンを押す

型式登録番号 (☞24ページ)

● 型式登録番号が案内される



(2) ボタンを押す

未挿入警告 (☞25ページ) 

(二) ボタンを押す

抜き忘れ警告 (☞26ページ) 

△ ボタンを押す

カード有効期限通知 (☞27ページ) ● □ ボタンを押して、通知設定を変更する。通知する → 通知しない



△ ボタンを押す

VICS長文読み上げ (☞28ページ) 

△ ボタンを押す

エラー履歴 (☞29ページ) ■ ボタンを押して、エラー履歴を確認する。

履歴あり 履歴1 → 履歴2 → 履歴3 …… 履歴10 履歴なし エラー履歴ありません

● 約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

車載器管理番号

- 車載器管理番号(☞31ページ)は、セットアップの時に必要な番号です。 また、本機で各種サービスを受けるための大切な番号です。
- 本書の50ページに貼られているラベルに記載されています。
- ■車載器管理番号を聞く
- 1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。
- 2 △ ボタンと □ ボタンを同時に約2秒間押す。
 - 車載器管理番号を案内します。

22