

## 警告

雷が鳴り出したら、本機の金属部やACアダプターのプラグにふれない



落雷すると、感電につながります。

禁止

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定なところに置かない



落下すると、けがや製品の故障につながります。

禁止

ACアダプターを破損させない



無理なねじり、引っ張り、加工、重いもの下敷きなどは、コードの破損の原因となり、火災・感電につながります。破損したときは、使うのをやめ、販売店にご相談ください。

禁止

分解や改造をしない



火災・感電・故障につながります。修理や内部の点検は、販売店にご相談ください。

分解禁止

ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない



感電につながります。必ず、乾いた手で持ってください。

禁止

ACアダプターのプラグのほこりなどは取る



湿気などでショートや絶縁不良となり、火災・感電につながります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。プラグは時々点検してください。

内部に金属物や燃えやすいものなどを入れない



火災・感電・故障につながります。乳幼児にご注意ください。

禁止

ACアダプターは、根元までしっかりと差し込む



接触不良で火災・感電につながります。いたんだプラグやゆるんだコンセントは、使わないでください。プラグは時々点検してください。