



## 型式登録番号

- 型式登録番号(→P.42)は、セットアップの時に必要な番号です。
- 本書P.46に貼られているラベルに記載されています。

### ■ 型式登録番号を聞く

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2  (リピートボタン)と  (音量ボタン)を同時に約2秒間押す。

- 車載器管理番号を案内します。

3 10秒以内に  (リピートボタン)を押す。

- 型式登録番号を案内します。

## 未挿入警告


- 車のエンジンをかけた (ACCをONにした) 後にETCカードが挿入されていないと、「ピピピ カードが挿入されていません」と案内します。

### ■ 未挿入警告をする／しない 未挿入警告を開始するタイミングを切り替える

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2  (リピートボタン)と  (音量ボタン)を同時に約2秒間押す。

- 車載器管理番号を案内します。

3 10秒以内に、案内を確認しながら  (リピートボタン)を2回押す。

型式登録番号を案内します。



- 未挿入警告の設定モードになります。

4 10秒以内に  (音量ボタン)を押す。

- 押すごとに設定が切り替わります。  
(お買い上げ時の設定：カード未挿入警告は 20 秒です)

音声案内	設定内容
カード未挿入警告は20秒です	未挿入警告の音声案内を行います。 電源を入れてから、案内を開始するまでのタイミング (20秒・15秒・10秒・5秒)を変更できます。
カード未挿入警告は15秒です	
カード未挿入警告は10秒です	
カード未挿入警告は5秒です	
カード未挿入警告オフです	未挿入警告の音声案内を行いません。

### お願い

- ETCカードの未挿入を防ぐため、「カード未挿入警告は20秒です」のままお使いになることをお奨めします。