

# 車載器の情報と警告案内

## VICS長文読み上げ

- ITSスポットから受信した、安全運転支援情報を聞くことができます。
- VICS 長文読み上げ音声を出力する / しないを切り替える**
- ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。
  - ② (リピートボタン)と (音量ボタン)を同時に約2秒間押す。
    - 車載器管理番号を案内します。
  - 10秒以内に、案内やモードを確認しながら (リピートボタン)を5回押す。
 

型式登録番号を案内します。  
 ↓  
 未挿入警告の設定モードになります。  
 ↓  
 抜き忘れ警告の設定モードになります。  
 ↓  
 カード有効期限通知の設定モードになります。  
 ↓  
 • VICS長文読み上げモードになります。
  - 10秒以内に (音量ボタン)を押す。
    - 押すごとに設定が切り替わります。  
 (お買い上げ時の設定：VICS 長文読み上げオンです)

音声案内	設定内容
VICS長文読み上げオンです	読み上げする
VICS長文読み上げオフです	読み上げしない

## エラー履歴

- 路側アンテナとの通信時に発生した、ETCのエラーコード履歴を聞くことができます。
- エラー履歴を聞く**
- ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。
  - ② (リピートボタン)と (音量ボタン)を同時に約2秒間押す。
    - 車載器管理番号を案内します。
  - 10秒以内に、案内やモードを確認しながら (リピートボタン)を6回押す。
 

型式登録番号を案内します。  
 ↓  
 未挿入警告の設定モードになります。  
 ↓  
 抜き忘れ警告の設定モードになります。  
 ↓  
 カード有効期限通知の設定モードになります。  
 ↓  
 VICS長文読み上げモードになります。  
 ↓  
 • エラー履歴モードになります。
  - 10秒以内に (音量ボタン)を押す。
    - 押すごとに古いエラーコードの履歴を案内します。

音声案内	内容
エラー履歴ありません	エラー履歴が無い場合
エラー履歴×× エラー〇〇	エラー履歴がある場合、新しい順に10件まで、案内します。