

故障かな!?

故障と思われる前に

下表に従って確認してください。

正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」(→P.45)にご相談ください。

症 状	原 因 と 処 置
本機が動作しない。 電源ランプ(青)が点灯しない。	<ul style="list-style-type: none">● 電源コードの接続が不完全。 →お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」(→P.45)にご相談ください。● 電源コードのヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」(→P.45)にご相談ください。
ETCランプ(青)が点灯しない。	<ul style="list-style-type: none">● 車載器がETCカードを認識できない。 →ETCカードが正しく挿入されているかご確認ください。 →ETCカードのコンタクト面が汚れていないかご確認ください。
路側表示器に料金が表示され、通行できたにもかかわらず、本機から料金案内されない。	<ul style="list-style-type: none">● 音量設定が「レベル0」になっている。 →音量を調整してください。(→P.15)● 料金の徴収は正常に行われたが、何らかの原因でETCカードに料金(利用履歴)を書き込めなかった。 →料金は徴収されていますので、クレジット会社からの明細にてご確認ください。

故障や異常が起こったら

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」(→P.45)に修理をご依頼ください。

お客様による修理は、絶対におやめください。

- 故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。

ETCカードが取り出せないときは

カード挿入口のツメをペン先などで矢印の方向へ押す。

- ツメを矢印の方向に押した状態で、ETCカードの中央付近をつまんで引っ張り出してください。

取り出したあとは使用を中止し、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」(→P.45)にご相談ください。

