

車載器の情報と警告案内

操作の流れ

車載器情報と警告案内は、下記の遷移で確認または変更することができます。詳細については、参照先のページをご確認ください。

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2  (リピートボタン)と  (音量ボタン)を同時に約2秒間押して、情報と警告案内の設定モードに入る。

車載器管理番号 (→P.21)	● 車載器管理番号を聞く  (リピートボタン) を押す
型式登録番号 (→P.22)	● 型式登録番号を聞く  (リピートボタン) を押す
ASL-ID (→P.22)	● ASL-IDを聞く  (リピートボタン) を押す
未挿入警告 (→P.23)	●  (音量ボタン)を押して、警告設定を切り替える。 
抜き忘れ警告 (→P.24)	●  (音量ボタン)を押して、警告設定を切り替える。 
カード有効期限通知 (→P.25)	●  (音量ボタン)を押して、通知設定を切り替える。 
VICS長文読み上げ (→P.26)	●  (音量ボタン)押して、読み上げ設定を切り替える。 
エラー履歴 (→P.27)	●  (音量ボタン)を押して、エラー履歴を確認する。 

● 約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

車載器管理番号

- 車載器管理番号(→P.42)は、セットアップの時に必要な番号です。また、本機で各種サービスを受けるための大切な番号です。
- 本書P.46に貼られているラベルに記載されています。

■ 車載器管理番号を聞く

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2  (リピートボタン)と  (音量ボタン)を同時に約2秒間押す。

- 車載器管理番号を案内します。