

抜き忘れ警告

- ETCカードを挿入したまま車のエンジン(ACC)を切ると「ピピピ カードが残っています」と案内します。

■ 抜き忘れ警告をする／しないを切り替える

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2  (リピートボタン)と  (音量ボタン)を同時に約2秒間押す。

- 車載器管理番号を案内します。

3 10秒以内に、案内やモードを確認しながら  (リピートボタン)を4回押す。

型式登録番号を案内します。



ASL-IDを案内します。



未挿入警告の設定モードになります。



- 抜き忘れ警告の設定モードになります。

4 10秒以内に  (音量ボタン)を押す。

- 押すごとに設定が切り替わります。
(お買い上げ時の設定：カード抜き忘れ警告オンです)

| 音声案内 | 設定内容 |
|---------------|------------|
| カード抜き忘れ警告オンです | 抜き忘れ警告をする |
| カード抜き忘れ警告オフです | 抜き忘れ警告をしない |

お願い

- ETCカードの抜き忘れを防ぐため、「カード抜き忘れ警告オンです」のままお使いになることをお奨めします。

カード有効期限通知

- ETCカードを挿入すると「ポーン ETCカードが挿入されました 有効期限は〇〇年〇〇月です」と案内します。

■ カード有効期限を通知する／しないを切り替える

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2  (リピートボタン)と  (音量ボタン)を同時に約2秒間押す。

- 車載器管理番号を案内します。

3 10秒以内に、案内やモードを確認しながら  (リピートボタン)を5回押す。

型式登録番号を案内します。



ASL-IDを案内します。



未挿入警告の設定モードになります。



抜き忘れ警告の設定モードになります。



- カード有効期限通知の設定モードになります。

4 10秒以内に  (音量ボタン)を押す。

- 押すごとに設定が切り替わります。
(お買い上げ時の設定：カード有効期限通知オンです)

| 音声案内 | 設定内容 |
|---------------|------------|
| カード有効期限通知オンです | 有効期限を通知する |
| カード有効期限通知オフです | 有効期限を通知しない |

お願い

- ETCカードの有効期限が切れたまま使用することを防ぐため、「カード有効期限通知オンです」のままお使いになることをお奨めします。

お知らせ

- カード有効期限通知をしない設定にしている場合でも、カードの最新利用履歴と有効期限が同年同月のときは、音声で通知します。