


車載器情報の確認・設定のしかた

操作の流れ

車載器情報と警告案内の設定は、以下の遷移で確認または変更することができます。詳細については、参照先のページをご確認ください。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押し、モードを選ぶ。

-  (リピートボタン) を押すごとに、モードが下記のとおり切り替わります。
- 約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

モード	内容 (太字はお買い上げ時の設定)
車載器管理番号(→P.21)	車載器管理番号を聞く
型式登録番号(→P.21)	型式登録番号を聞く
ASL-ID(→P.22)	ASL-IDを聞く
未挿入警告(→P.23)	 (音量ボタン) を押して、設定を切り替える 20秒後に警告する ↓ 15秒後に警告する ↓ 10秒後に警告する ↓ 5秒後に警告する ↓ 警告しない
抜き忘れ警告(→P.24)	 (音量ボタン) を押して、設定を切り替える 警告する ↓ 警告しない
カード有効期限通知(→P.25)	 (音量ボタン) を押して、設定を切り替える 通知する ↓ 通知しない
VICS長文読み上げ(→P.26)	 (音量ボタン) を押して、設定を切り替える 音声出力する ↓ 音声出力しない
みちびき受信お知らせ(→P.27)	 (音量ボタン) を押して、設定を切り替える お知らせする ↓ お知らせしない
エラー履歴(→P.28)	 (音量ボタン) を押して、確認する ● エラー履歴がある場合  (音量ボタン) を押すごとに、エラー履歴を新しい順に10件まで案内します。 ● エラー履歴が無い場合 「エラー履歴ありません」と案内します。

車載器管理番号を聞く

- スピーカーから、車載器管理番号を案内します。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押し。

車載器管理番号を案内

お知らせ

- 車載器管理番号(→P.42)は、セットアップのとき、各種サービスの申請をするときに必要な番号です。
- 本書のP.46に貼られているラベルに記載されています。

型式登録番号を聞く

- スピーカーから、型式登録番号を案内します。

1 ETCカードを取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に約2秒間押し。

車載器管理番号を案内

3 (リピートボタン) を押す。*

- 押すごとにモードが切り替わります。

型式登録番号を案内

* 約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

お知らせ

- 型式登録番号(→P.42)は、セットアップのときに必要な番号です。
- 本書のP.46に貼られているラベルに記載されています。