

音声案内・インジケータについて

■通常時

ご利用状況	状態	STDBY (緑)	ERR (赤)	案内音・音声案内
電源投入 (エンジンをかけたとき、または イグニッションキーをACCにしたとき)	正常	—	—	「ピ」 —
	異常	—	点灯	「ピピピピピ」コードゼロヨン
ETCカード挿入時	正常	点滅→点灯	—	「ポーン」 ETCが利用可能です
	異常	点滅→消灯	—	カードを確認してくださいコードゼロニ (もしくは) 「ピピピピピ」カードを確認してくださいコードゼロサン (もしくは) カードを確認してくださいコードゼロゴ
ETCカード排出時※1	—	—	—	「ピピ」 —
予告アンテナ通過時、通行可の指示情報を受信	点灯	—	—	「ポーン」 ETCが利用可能です
予告アンテナ通過時、通行不可の指示情報を受信	点灯	点灯	—	「ピピピピピ」ETCは利用できません
ETC料金所(入口、出口、検札所)通過時、 通行可の指示情報を受信	点灯	—	—	「ピ」 —
ETC料金所(料金精算用)通過時	点灯	—	—	「ポーン」 料金は〇〇〇円です 料金はゼロ円です 料金はマイナス〇〇〇円です (-999,999円~999,999円)
ETC料金所通過時、停止の指示情報を受信	点灯	点灯	—	「ピピピピピ」停止してください
ETCカード未挿入で、ETC料金所進入	—	—	—	— コードゼロイチ※2
予告アンテナ、ETC料金所での通信が 正常に行われなかった	点灯	点灯	—	赤インジケータが点灯し、以下の案内がされる場合があります。 「ピピピピピ」コードゼロロク (もしくは) コードゼロナナ
ETC料金所通過時、カード異常発生	点灯	点灯	—	コードゼロニ (もしくは) 「ピピピピピ」コードゼロサン (もしくは) コードゼロゴ

■通常時 (つづき)

ご利用状況	STDBY (緑)	ERR (赤)	案内音・音声案内
ETCカード挿入のままACCオフ	—	点滅→消灯	— カードが残っています
(ETCカード未挿入警告ありの状態※3) 起動からETCカード未挿入のまま20秒経過時	—	—	「ピピピピピ」カードを確認してください
利用履歴モードに移行したとき※4	点滅	—	— —
車載器異常時(電源投入状態)	※5	—	点滅 — —
	※6	点滅	点滅 — —

- ※1：ETCカード処理中(スタンバイインジケータ(緑)点滅中)にETCカードを抜いた場合、ETCカード破損などの影響がでる場合があります。
ETCカード挿入状態で電源投入した場合を除いて、ETCカード処理中にETCカードを抜くと、「カードを確認してください」と音声案内で通知します。
- ※2：電源投入後またはETCカード挿抜後、最初に通信したときのみ、音声案内します。
- ※3：電源投入後、ETCカードが未挿入の状態約20秒経過すると、「カードを確認してください」と音声案内で通知します。(ETCカード未挿入警告)
この警告案内の「する/しない」の設定を変更できます。
ETCカードを挿入しない状態で、RPTボタンを約5秒以上押してください。
●「ピピ ピピ」という案内音で、警告案内が出なくなります。
●「ピピ」という案内音で、警告案内が出ます。
- ※4：詳細は15ページの「本機の使い方」の「利用履歴を聞くには」をご覧ください。
- ※5：このモードが発生したとき、再度エンジンを始動しても異常が継続する場合には、お買い上げの販売店・取付店に相談してください。
- ※6：このモードが発生したときは、エンジンを停止しても15分程度インジケータが点滅を継続する場合があります。発生した場合は、お買い上げの販売店・取付店に相談してください。

■未セットアップ時

ご利用状況	STDBY (緑)	ERR (赤)	案内音・音声案内
電源投入	—	点灯	「ピピピピピピピピピ」 —
ETCカード挿入	点滅→消灯	点灯	「ピピピピピピピピピ」 —

