

 **注意**
**配線・取り付けは、  
専門技術者に依頼する**


配線・取り付けには専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

**挿入口に異物を入れない**


ETCカードの挿入口に異物を入れると故障の原因になります。

禁止

**コードを破損しない**


通信異常の原因になるばかりでなく、断線やショートにより、感電や火災、故障の原因になることがあります。

禁止

- 車体やねじ・可動部（シートレールなど）への挟み込みで破損しないように引き回す。
- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、熱器具へ近づける、重いものをのせるなどしない。

**必ず付属品や指定の部品を使用する**


指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかり固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。

**水のかかる恐れのある場所、  
湿気や埃の多い場所に  
取り付けない**


発煙・発火・感電・故障の原因になることがあります。飲み物などがかからないようにしてください。

禁止

**スタンバイインジケータ(緑)  
点滅中は、ETCカードを  
取り出さない**


ETCカードのデータが破壊され、使用できなくなる恐れがあります。

禁止

**● エンジンをかけて使用してください。**

バッテリー保護のため、できるだけエンジンをかけた状態で使用してください。長時間エンジンをかけずに使用すると、バッテリーがあがる場合があります。

**● ラベルを剥がさないでください。**

車載器本体にあるラベルを剥がすと認証機器として認められません。剥がれたものは使用しないでください。ラベルが剥がれた場合は、お買い上げの販売店に相談してください。

**● 無線通信について**

電波不透過ガラスおよび赤外線反射ガラス装着車両は電波が受信できないことがあります。取り付けの際は、お買い上げの販売店に相談してください。

また、次のような状況では通信不能の原因となります。

- ・物を置くなどしてアンテナ上面をさえぎる。
- ・アンテナ付近のフロントガラスに雪が積もっている、または泥などで著しく汚れている。

**● 本機の取り扱いについて**

- ・衝撃を加えないでください。

**● アンテナについて**

アンテナは、路側アンテナに向かって適切な角度で取り付けられています。取り付けなおすときには、お買い上げの販売店に相談してください。(CY-ET800Dの場合、アンテナはETC車載器本体に内蔵されています)

**● ETCを利用できない場合について**

下記の原因で、ETCが利用できない（開閉バーが開かない）場合がありますので、いつでも停車できる速度で走行してください。

- ・ETCカードが本機に正しく挿入されていない
- ・電波状態が悪く、正常に通信ができなかった
- ・前車に極端に接近して通行しようとしたなどの理由で、正常に通信ができなかった
- ・炎天下で長時間駐車したあとなど、車内の温度が極端に高い
- ・システムを利用できない(カードが期限切れなど)
- ・入口料金所で通信エラーがあったにもかかわらず、開閉バーが開く場合があります。そのときは、出口料金所で開閉バーが開きません。料金所のETC混在車線または一般車線で停車し、料金所の係員に状況を説明し、指示に従ってください。