

# 未挿入/抜き忘れ警告について

- 車のエンジンをかけて(またはACCに入れて)から約20秒間カードを挿入しないと、「ピピピピピ カードが挿入されていません」と案内されます。(未挿入警告)
- カードを挿入したまま車のエンジンを切る(ACCをOFFにする)と、「ピピピピピ カードが残っています」と案内されます。(抜き忘れ警告)

未挿入警告/抜き忘れ警告を案内する/しないを設定するには

## 1 ETCカードが入っている場合は、取り出す。

## 2 [音量]を、「設定〇〇に変更しました」と案内されるまで、長く(約8秒間)押す。

- 長く押すごとに、設定が切り替わります。(初期設定：設定1)
- 長く押すごとに、音量も切り替わります。

設定	未挿入警告	抜き忘れ警告
設定1	案内する	案内する
設定2	案内しない	案内する
設定3	案内する	案内しない
設定4	案内しない	案内しない

### お知らせ

- 変更内容は、次回電源を入れたとき(エンジンをかけたとき)から有効になります。

### お願い

- ETCカードの入れ忘れ/抜き忘れを防ぐため、通常は「設定1」(未挿入警告：案内する/抜き忘れ警告：案内する)でお使いになることをお奨めします。
- 未挿入/抜き忘れ警告の設定を変更したあとは、音量を調整してください。(17、18ページ)

# お手入れ/ETCカードの取り扱い

## お手入れ

- 車のエンジンを切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ベンジン、シンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

## ETCカードの取り扱い

ETCカードは、精密な電子部品(LSIチップ)を搭載しています。取り扱いによっては、使用できなくなることがあります。

- 曲げたり強い力を加えない。**  
LSIチップが割れたり、配線が切れたりして使用できなくなります。
  - ・ズボンのポケットなどの曲がりやすい所で携帯しない。
  - ・小銭などの固いものと一緒に携帯しない。
  - ・分解・改造はしない。
  - ・車載器に無理に押し込んだり、引っ張ったりしない。
- 静電気は禁物です。**  
静電気によってLSIチップの回路が破壊されて使用できなくなります。
  - ・カードのコンタクト面に手や物を触れない。
  - ・テレビなど帯電しやすい物の上に置かない。
- 熱は禁物です。**  
高温によってカードが変形し、使用できなくなります。
  - ・車の中に保管しない。  
(特にダッシュボード上、および車載器への放置)
  - ・ストーブなどの近くに保管しない。
- ぬらしたり、汚したりしない。**  
飲食物などでぬれたり汚れた場合は、柔らかい布で拭き取ってください。

ETCカードの紛失、破損および変形した場合は、ただちにその旨をETCカードの発行元に連絡してください。