

未挿入/抜き忘れ警告について

未挿入警告

- 車のエンジンをかけて（またはACCに入れて）から約20秒間ETCカードを挿入しないと、「ピー カードが挿入されていません」と案内されます。

■ 未挿入警告を案内する/しない

未挿入警告を開始するタイミング設定を変更するには

- 1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。
- 2 [音量]を押し、音声案内を中止する。
 - 「音声案内を中止します」と案内されるまで、繰り返し押してください。
- 3 [リピート]を約2秒間押す。
 - 押すごとに、設定が切り替わります。（初期設定：設定20）

案内	音声案内	設定内容
する	設定20	電源を入れてから約20秒後に未挿入警告をする
	設定15	電源を入れてから約15秒後に未挿入警告をする
	設定10	電源を入れてから約10秒後に未挿入警告をする
	設定5	電源を入れてから約 5秒後に未挿入警告をする
しない	設定なし	未挿入警告の音声案内を行いません

抜き忘れ警告

- ETCカードを挿入したまま車のエンジンを切る（ACCをOFFにする）と「ピー カードが残っています」と案内されます。

■ 抜き忘れ警告を案内する/しないを設定するには

- 1 ETCカードを挿入する。
 - 「ETCカードが挿入されました」と案内されたことを確認してください。
- 2 [音量]を押し、音声案内を中止する。
 - 「音声案内を中止します」と案内されるまで、繰り返し押してください。
- 3 [リピート]を約2秒間押す。
 - 押すごとに、設定が切り替わります。（初期設定：案内する）

音声案内	設定内容
設定あり	抜き忘れ警告をする
設定なし	抜き忘れ警告をしない

お願い

- ETCカードの未挿入/抜き忘れを防ぐため、通常は初期設定のまま（未挿入警告：設定20、抜き忘れ警告：案内する）でお使いになることをお奨めします。
- 未挿入/抜き忘れの設定をしたあとは、音量を調整してください。（☞17、19ページ）

お手入れ/ETCカードの取り扱い

お手入れ

- 車のエンジンを切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ベンジン、シンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

ETCカードの取り扱い

ETCカードは、精密な電子部品（ICチップ）を搭載しています。取り扱いによっては、使用できなくなることがあります。

- 曲げたり強い力を加えない。**
ICチップが割れたり、配線が切れたりして使用できなくなります。
 - ・ズボンのポケットなどの曲がりやすい所で携帯しない。
 - ・小銭などの固いものと一緒に携帯しない。
 - ・分解・改造はしない。
 - ・車載器に無理に押し込んだり、引っ張ったりしない。
- 静電気は禁物です。**
静電気によってICチップの回路が破壊されて使用できなくなります。
 - ・カードのコンタクト面に手や物を触れない。
 - ・テレビなど帯電しやすい物の上に置かない。
- 熱は禁物です。**
高温によってカードが変形し、使用できなくなります。
 - ・車の中に保管しない。
（特にダッシュボード上、および車載器への放置）
 - ・ストーブなどの近くに保管しない。
- ぬらしたり、汚したりしない。**
飲食物などでぬれたり汚れた場合は、柔らかい布で拭き取ってください。

ETCカードの紛失、破損および変形した場合は、ただちにその旨をETCカードの発行元に連絡してください。