

車載器の情報と警告の設定

操作の流れ 車載器情報と警告の設定は、下記の遷移で確認または変更することができます。
詳細については、参照先のページをご確認ください。

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2 (音量ボタン) と (リピートボタン) を同時に押して、情報と警告の設定モードに入る。

車載器管理番号 (23 ページ)

- 車載器管理番号が案内される

 (リピートボタン) を押す

型式登録番号 (23 ページ)

- 型式登録番号が案内される

 (リピートボタン) を押す

未挿入警告 (24 ページ)

-  (音量ボタン) を押して、警告設定を変更する。



 (リピートボタン) を押す

抜き忘れ警告 (25 ページ)

-  (音量ボタン) を押して、警告設定を変更する。



 (リピートボタン) を押す

カード有効期限通知 (26 ページ)


-  (音量ボタン) を押して、通知設定を変更する。



 (リピートボタン) を押す

エラー履歴 (28 ページ)

-  (音量ボタン) を押して、エラー履歴を変更する。



- 22 ページ～27 ページの操作説明は、CY-ET909D/KD を例に説明しています。
- CY-ET809D では、操作するボタンの表示が  (音量ボタン)、 (リピートボタン) となります。

車載器管理番号

- 車載器管理番号 ( 35 ページ) は、本機を利用した各種サービスを受けるための大切な番号です。
- 本書の裏表紙に貼られているラベルに記載されています。

■ 車載器管理番号を聞く

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に押す。

- 車載器管理番号が案内されます。

型式登録番号

- 型式登録番号 ( 35 ページ) は、セットアップの時に必要な番号です。
- 本書の裏表紙に貼られているラベルに記載されています。

■ 型式登録番号を聞く

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に押す。

- 車載器管理番号が案内されます。

3 スタンバイランプとエラーランプが点滅している間に (リピートボタン) を押す。

- 型式登録番号が案内されます。