

故障かな!?

故障と思われる前に

本機が正常に動作しなくなったときは、下表に従って確認していただき、それでも動作しない場合は、お買い上げの販売店・取付店にご相談ください。

症 状	原 因 と 処 置
本機が動作しない。	<ul style="list-style-type: none">●電源コードの接続が不完全。 →接続をご確認ください。●電源コードのヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店にご相談ください。
スタンバイランプ*が点灯しない。 ※スタンバイランプの色は CY-ET909D/KD は青、CY-ET809D は緑です。	<ul style="list-style-type: none">●ETC カードが挿入されていない。 →ETC カードが正しく挿入されているかご確認ください。 →正常な ETC カードが挿入されているかご確認ください。 →ETC カードのコンタクト面が汚れていないかご確認ください。
路側表示器に料金が表示され、通行できたにもかかわらず、本機から料金案内されない。	<ul style="list-style-type: none">●音量設定がレベル 0 になっている。 →音量を調整してください。 (☞17 ページ : CY-ET909D/KD、19 ページ : CY-ET809D)●料金の徵収は正常に行われたが、何らかの原因で ETC カードに料金（利用履歴）を書き込めなかった。 →料金は徵収されていますので、クレジット会社からの明細にてご確認ください。

万一、故障や異常が起こったら


安全な場所に停車し、車のエンジンを切ってください。

安全を確認してから電源コードの接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」(☞45 ページ) に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。


■ 電源コードのはずしかた

ロックを押しながら、取りはずす。


CY-ET909D/KD



CY-ET809D



CY-ET909D/KD



CY-ET809D

