

# 車載器の情報と警告案内について

## 操作の流れ

車載器情報と警告案内は、下記の遷移で確認または変更することができます。  
詳細については、参照先のページをご確認ください。

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2  (音量ボタン) と  (リピートボタン) を同時に押して、情報と警告案内の設定モードに入る。

車載器管理番号  
( 19 ページ)

- 車載器管理番号が案内される

 (リピートボタン) を押す


型式登録番号  
( 19 ページ)

- 型式登録番号が案内される

 (リピートボタン) を押す

未挿入警告  
( 20 ページ)

-  (音量ボタン) を押して、警告設定を変更する。




 (リピートボタン) を押す

抜き忘れ警告  
( 21 ページ)

-  (音量ボタン) を押して、警告設定を変更する。




 (リピートボタン) を押す


カード有効期限通知  
( 22 ページ)


-  (音量ボタン) を押して、通知設定を変更する。



 (リピートボタン) を押す


エラー履歴  
( 24 ページ)

-  (音量ボタン) を押して、エラー履歴を確認する。





- 約 10 秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

## 車載器管理番号

- 車載器管理番号 ( 31 ページ) は、セットアップ時に必要な番号です。また、本機で各種サービスを受けるための大切な番号です。
- 本書の 42 ページに貼られているラベルに記載されています。


### ■ 車載器管理番号を聞く

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2  (リピートボタン) と  (音量ボタン) を同時に押す。



- 車載器管理番号を案内します。

## 型式登録番号

- 型式登録番号 ( 31 ページ) は、セットアップの時に必要な番号です。
- 本書の 42 ページに貼られているラベルに記載されています。

### ■ 型式登録番号を聞く

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2  (リピートボタン) と  (音量ボタン) を同時に押す。

- 車載器管理番号を案内します。

3 スタンバイランプとエラーランプが点滅している間に  (リピートボタン) を押す。

- 型式登録番号を案内します。