



未挿入警告

- 車のエンジンをかけた（または ACC を ON にした）後に ETC カードが挿入されていないと「ピー カードが挿入されていません」と案内します。

- 未挿入警告をする／しない
未挿入警告を開始するタイミング設定を変更するには

1 ETC カードが挿入されている場合は、取り出す。

2 （リピートボタン）と （音量ボタン）を同時に押す。

- 車載器管理番号を案内します。


3 スタンバイランプとエラーランプが点滅している間に、案内を確認しながら

（リピートボタン）を 2 回押す。

1 回 型式登録番号を案内します。



2 回 未挿入警告の設定モードになります。

4 スタンバイランプとエラーランプが点滅している間に （音量ボタン）を押す。

押すごとに設定が切り替わります。

（初期設定：カード未挿入警告は 20 秒です）

音声案内	設定内容
カード未挿入警告は 20 秒です	未挿入警告の音声案内を行います。
カード未挿入警告は 15 秒です	
カード未挿入警告は 10 秒です	
カード未挿入警告は 5 秒です	
カード未挿入警告オフです	未挿入警告の音声案内を行いません。

お願い



- ETC カードの未挿入を防ぐため、「カード未挿入警告は 20 秒です」のままでお使いになることをお奨めします。

抜き忘れ警告

- ETC カードを挿入したまま車のエンジン（または ACC）を切ると「ピー カードが残っています」と案内します。

- 抜き忘れ警告をする／しないを設定する

1 ETC カードが挿入されている場合は、取り出す。

2 （リピートボタン）と （音量ボタン）を同時に押す。

- 車載器管理番号を案内します。

3 スタンバイランプとエラーランプが点滅している間に、案内やモードを確認しながら

（リピートボタン）を 3 回押す。


1 回 型式登録番号を案内します。



2 回 未挿入警告の設定モードになります。



3 回 抜き忘れ警告の設定モードになります。

4 スタンバイランプとエラーランプが点滅している間に （音量ボタン）を押す。

- 押すごとに設定が切り替わります。

（初期設定：カード抜き忘れ警告オンです）

音声案内	設定内容
カード抜き忘れ警告オンです	抜き忘れ警告をする
カード抜き忘れ警告オフです	抜き忘れ警告をしない

お願い

- ETC カードの抜き忘れを防ぐため、「カード抜き忘れ警告オンです」のままでお使いになることをお奨めします。