

車載器の情報と警告案内について

操作の流れ 車載器情報と警告案内は、下記の遷移で確認または変更することができます。
詳細については、参照先のページをご確認ください。

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2 (音量ボタン) と (リピートボタン) を同時に押して、情報と警告案内の設定モードに入る。

車載器管理番号
(31 ページ)

- 車載器管理番号が案内される

(リピートボタン) を押す


型式登録番号
(31 ページ)

- 型式登録番号が案内される

(リピートボタン) を押す

未挿入警告
(20 ページ)

- (音量ボタン) を押して、警告設定を変更する。



(リピートボタン) を押す

抜き忘れ警告
(21 ページ)

- (音量ボタン) を押して、警告設定を変更する。



(リピートボタン) を押す

カード有効期限通知
(22 ページ)


- (音量ボタン) を押して、通知設定を変更する。



(リピートボタン) を押す

エラー履歴
(24 ページ)

- (音量ボタン) を押して、エラー履歴を確認する。



● 約 10 秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

車載器管理番号

- 車載器管理番号 (31 ページ) は、セットアップ時に必要な番号です。また、本機で各種サービスを受けるための大切な番号です。
- 本書の 42 ページに貼られているラベルに記載されています。

■ 車載器管理番号を聞く

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に押す。

- 車載器管理番号を案内します。

型式登録番号

- 型式登録番号 (31 ページ) は、セットアップの時に必要な番号です。
- 本書の 42 ページに貼られているラベルに記載されています。

■ 型式登録番号を聞く

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に押す。

- 車載器管理番号を案内します。

3 スタンバイランプとエラーランプが点滅している間に (リピートボタン) を押す。

- 型式登録番号を案内します。