

# お手入れ /ETC カードの取り扱い

## お手入れ

- 車のエンジンを切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ベンジン、シンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

## ETC カードの取り扱い

ETC カードは、精密な電子部品（IC チップ）を搭載しています。取り扱いによっては、使用できなくなることがあります。

- 曲げたり強い力を加えない。  
IC チップが割れたり、配線が切れたりして使用できなくなります。
  - ・ズボンのポケットなどの曲がりやすい所で携帯しない。
  - ・小銭などの固いものと一緒に携帯しない。
  - ・分解・改造はしない。
  - ・車載器に無理に押し込んだり、引っ張ったりしない。
- 静電気は禁物です。  
静電気によって IC チップの回路が破壊されて使用できなくなります。
  - ・カードのコンタクト面に手や物を触れない。
  - ・テレビなど帯電しやすい物の上に置かない。
- 熱は禁物です。  
高温によってカードが変形し、使用できなくなります。
  - ・車の中に保管しない。  
(特にダッシュボード上、および車載器への放置)
  - ・ストーブなどの近くに保管しない。
- ぬらしたり、汚したりしない。  
飲食物などでぬれたり汚れた場合は、柔らかい布で拭き取ってください。

**ETC カードの紛失、破損および変形した場合は、ただちにその旨を ETC カードの発行元に連絡してください。**

## エラー履歴

- 路側アンテナとの通信時に発生した、エラーコードの履歴を聞くことができます。

### ■ エラー履歴を聞く

## 1 ETC カードが挿入されている場合は、取り出す。

## 2 (リピートボタン) と (音量ボタン) を同時に押す。

- 車載器管理番号を案内します。

## 3 スタンバイランプとエラーランプが点滅している間に、案内やモードを確認しながら (リピートボタン) を 5 回押す。

- 1 回 型式登録番号を案内します。  
↓
- 2 回 未挿入警告の設定モードになります。  
↓
- 3 回 抜き忘れ警告の設定モードになります。  
↓
- 4 回 カード有効期限通知の設定モードになります。  
↓
- 5 回 エラー履歴モードになります。

## 4 スタンバイランプとエラーランプが点滅している間に (音量ボタン) を押す。

- 押すごとに古いエラーコードの履歴を案内します。

音声案内	内容
エラー履歴ありません	エラー履歴が無い
エラー履歴×× エラー〇〇	エラー履歴を、新しい順に 10 件案内します