

車載器情報の確認/設定のしかた

操作の流れ

車載器情報と警告案内の設定は、以下の遷移で確認または変更することができます。

詳細については、参照先のページをご確認ください。

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2 (履歴ボタン) を押す。

- 車載器管理番号を案内します。

3 10秒以内に (履歴ボタン) を押し、モードを選ぶ。

-  (履歴ボタン) を押すごとに、モードが以下のとおり切り換わります。

モード	内容 (太字はお買い上げ時の設定)
車載器管理番号* ¹ (→P.17)	車載器管理番号を聞く
型式登録番号 (→P.17)	型式登録番号を聞く
未挿入警告 (→P.18)	<div style="display: flex; align-items: center;">  (音量ボタン) を押して、設定を切り換える <div style="margin-left: 20px;"> <p>20秒後に警告する</p> <p>↓</p> <p>15秒後に警告する</p> <p>↓</p> <p>10秒後に警告する</p> <p>↓</p> <p>5秒後に警告する</p> <p>↓</p> <p>警告しない</p> </div> </div>
カード有効期限通知 (→P.19)	<div style="display: flex; align-items: center;">  (音量ボタン) を押して、設定を切り換える <div style="margin-left: 20px;"> <p>通知する</p> <p>↑↓</p> <p>通知しない</p> </div> </div>
エラー履歴 (→P.20)	<div style="display: flex; align-items: flex-start;">  (音量ボタン) を押して、確認する <ul style="list-style-type: none"> ● エラー履歴がある場合 <ul style="list-style-type: none">  (音量ボタン) を押すごとに、エラー履歴を新しい順に10件まで案内します。 ● エラー履歴が無い場合 <ul style="list-style-type: none"> 「エラー履歴ありません」と案内します。 </div>

- 約10秒間操作しないと、通常の状態に戻ります。

※ 1 車載器管理番号は、手順2の時点で案内されます。

車載器管理番号を聞く

- アンテナに内蔵しているスピーカーから、車載器管理番号を案内します。

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2 (履歴ボタン) を押す。

- 車載器管理番号を案内します。

お知らせ

- 車載器管理番号(→P.21)は、セットアップのとき、各種サービスの申請をするときに必要な番号です。
- 本書のP.34に貼られているラベルに記載されています。

型式登録番号を聞く

- アンテナに内蔵しているスピーカーから、型式登録番号を案内します。

1 ETCカードが挿入されている場合は、取り出す。

2 (履歴ボタン) を押す。

- 車載器管理番号を案内します。

3 10秒以内に (履歴ボタン) を押す。

- 型式登録番号を案内します。

お知らせ

- 型式登録番号(→P.21)は、セットアップのときに必要な番号です。
- 本書のP.34に貼られているラベルに記載されています。