内容物の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名		個数	番号	品	名	個数
0		ETC 車載器 (アンテナー体型)	1	4		線材固定テープ ● 線材処理に、 適宜カットして使用	1
2		スタンド	1	•		コードクランパー ● 線材処理に適宜使用	4
6		電源コード	1	6		束線バンド ● 線材処理に適宜使用	7



松下電器産業株式会社

パナソニック オートモーティブシステムズ事業グループ

〒 224-8539 横浜市都筑区佐江戸町 600 番地

☎ (045) 932-1231 (大代表)

お客様相談センター 電話 😿 0120-50-8729

FAX 045-939-1939

受付 9:00~17:00 (土·日·祝日·弊社休日を除く)

YEFM293035A FX0503-1093

Panasonic



ETC 車載器 Electronic Toll Collection System

取付説明書

□ ■ CY-ET600D

で使用の前に、この取付説明書と別冊の取扱説明書の「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

お願い

- ●ETC 車載器の取り付け、配線には専門の技術と経験が必要です。 安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
- ETC を利用するには、ETC 車載器を取り付ける車両の車両情報を ETC 車載器にセットアップ する 「セットアップ作業」が必要となります。 詳しくは、お買い上げの販売店、またはセットアップ登録店に相談してください。

販売店・取付業者様へのお願い

●取付完了後、この取付説明書は、必ずお客様へお渡しください。

☞ は、財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。



アンテナー体型

取り付け・配線の前に(必ず、車室内に取り付けてください)

【取り付けのとき】

- フロントガラスの上にひさしやルーフにキャリングケースなどを装着している場合など、電波を遮へ いする車両には取り付けられません。
- ●電波不透過ガラス装着車両および赤外線反射ガラス装着車両では、電波が受信できない事があります。
- カップホルダーの近くなど、飲料水をごぼしやすい位置には取り付けないでください。
- 取り付ける前に、内容物に不足がないことを確認してください。(☞ 裏面「内容物の確認!)

【配線のとき】

- DC12 V/24 V車に使用でき、○アース専用です。
- 配線・取り付け作業中は、バッテリーの○端子を必ずはずしてください。

取付位置の確認

取付位置を確認する前に、右記の「取付位置・取付角度について」をよくご覧ください。

スタンドに ETC 車載器を仮止めし、取り付け位置を確認する。





お願い

- ●運転や視界の妨げになる場所、同乗者に危険をおよぼす場所へ取り付けないでください。
- カードの挿入/取り出しに支障がない場所に取り付けてください。
- メーカー純正のカーナビゲーションを搭載した車は、ダッシュボード内に GPS アンテナが埋め込 まれている場合があります。その時は、GPSアンテナの真上を避けて取り付けてください。 また、取り付け後も GPS の受信感度が悪化していないことを確認してください。
- 各種電子機器からなるべく離れた位置に取り付けてください。 (レーダー探知機は、特に影響を受けやすいため、ETC 車載器から離して取り付けてください。)

取付位置・取付角度について

取付位置について





- 本体の上側 45°よりも上の位置(部) に障害物が ないように取り付けてください。
- (動いているワイパーがこの位置を通過するのは問題 ありません。)
- ※フロントガラス-ETC 間距離測定ゲージを使って取付位置 **を調整してください**。(☞ 右ページ)

近すぎると、通信性能に影響を与える場合があります。



● 上から見て、ワイパーの拭き取り範囲 内に取り付けてください。

取付角度について



● 許容範囲: 10°~20°

- できるだけ水平に
- 左記の許容範囲内で取り付けてくだ さい。角度が許容範囲外の場合、 正常に通信できず、開閉バーが開か ない場合があります。
- ●角度調整ゲージを使って、取付角度 を調整してください。(☞ 右ページ 手順2「スタンドの角度を調整する」)


ETC 車載器を取り付ける



- 仮止めをして、取り付け位置・取り付け角度を確認してください。(☞ 左ページ 「取付位置の確認 |)
- 準備 貼付前に、設置面および貼付面の汚れ(ごみ・油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
 - 気温が低いときは設置面をドライヤーなどで温めてください。

スタンドを固定する。

ねじがゆるんでいないか確認してください。



はがれないように、しっかりと押さえて 密着させてください。

調整後、

締める

しっかりと




スタンドの角度を調整する。






取付補助ゲージについて

内箱から切り離して お使いください。




■フロントガラス-ETC 間距離測定ゲージ




■角度調整ゲージ


印刷のある面を内側にして、箱状に折り曲げる。









調整する。





● 角度調整後、使い終わった取付補助ゲージは廃棄してください。

ETC 車載器を取り付ける。



電源コードを引き回し、 配線する。

余ったコードは、束線バンドで 運転の妨げにならない場所に固定 してください。



⑤コード

クランパー

❸ 電源コード

■ 接続のしかた

1 電源コードを接続する。 2 カバーをかぶせる。


- 電源コード



■ 取りはずしかた

1 カバーをはずす。

2 ロックを押しながら、 取りはずす。




母 線材固定テープ

● コードに巻いて、フロントガラス /// との間に押し込んでください。



お願い

- 取り付け・アース配線時などに、保安部品(ステアリング、ブレーキ 系統、エアバッグ系統、タンクなど)のボルト・ナット・ビスは絶対 に使用しないでください。
- コード類は、車体やねじ部分へのかみ込みやはさみ込みのないように してください。
- コード類は、強く引っ張らないでください。(連結部のはずれや損傷、 内部断線などコードの損傷の原因となります)



ACC ■ 車のACC電源へ ヒューズ1A アクセサリー電源コード(3.5 m)(赤)

(オーディオのACC相当部へ)

==□<
→ 車体の金属部(○アース)へ

アースコード (3.5 m)(黒)

取り付け後の確認

正しく配線が行われているか、以下の手順で確認してください。

■ 配線および接続を確認したあと、下記項目を確認する。

<動作確認事項ーセットアップ前>

- ① イグニッションキーを ACC または ON の位置にする。
 - ◆本機の電源が入ります。
 - エラーインジケータ (赤) が点灯し、「ピピ」音が 5回出力されます。
- ② UPボタンを押して、音量を調整する。
 - 申申すごとに音量が一段階上がります。

参考:本機の電源が入った状態では、ETCカード 挿入口奥の緑 LED が常時点灯しています。

<動作確認事項ーセットアップ時>

- ① 本機の電源が入った状態で、セットアップカードを 挿入する。
 - スタンバイインジケータ(緑)が数秒点滅し、「ピ」音が1回出力され、スタンバイインジケータ(緑)が点灯します。
- ② セットアップカードを取り出す。 (これでセットアップは完了です。)
- ③ 確認のため、再度セットアップカードを挿入する。
 - ●「カードを確認してください。コード○○*。」と 音声案内されます。
 - ・セットアップカードは、1度使用すると使えなくなります。確実にセットアップがされていることを確認してください。
- ④ セットアップカードを取り出し、イグニッションキーをOFFにする。
- ⑤ カードを挿入しない状態で、再度イグニッションキー をACCまたはONの位置にする。
 - 「ピ」音が 〕回出力されます。

注意:正しいセットアップカード以外のカードを挿入すると、スタンバイインジケータ(緑)が点滅後、エラーインジケータ(赤)が点灯し、「ピピ」音が5回出力されます。

■ セットアップができないときは

- ① 申請したセットアップカードと車載器管理番号を照合してください。
- ② 車載器管理番号が合っている場合は、セットアップ カードの不具合または車載器の不具合が考えられます。 OBSEまたは「ご相談窓口」(別紙) に相談してください。

レベル1→ レベル2 → レベル3 → レベル4 (音量最小) (音量最大)



セットアップカード カードの向きを確認して ください。

2 手順1のセットアップ完了の状態で、 ETCカードを挿入する。

参考: ETC カードがお手元にない場合は、通常のクレジットカードなどを挿入しても、カード挿脱の簡易チェックができます。

<確認事項>

- ETC カード挿入直後にスタンバイインジケータ(緑)が1回~数回点滅します。
- 点滅が終了したら、「ETC が利用可能です。」と音声 案内されます。
- ・ETCカード以外のカードを挿入した場合は、「カードを確認してください。コード○○*。」と音声案内されます。
- スタンバイインジケータ (緑) が点灯します。
- ・ETCカード以外のカードを挿入した場合は、スタンバイインジケータ(緑)、エラーインジケータ(赤)ともに消灯します。

RPT ボタンを押す。

<確認事項>

- 「ETC が利用可能です。」と再度音声案内されます。
- ・ETCカード以外のカードが入っている場合は、「カードを確認してください。コード○○*。」と再度音声案内されます。

4 イグニッションキーを OFF にする。

<確認事項>

- エラーインジケータ(赤)が点滅しながら、「カードが残っています。」と音声案内されたあと、本機の電源が切れます。(ETCカード挿入口奥の緑LEDが消灯します。)
- 5 EJECT ボタンを押し、ETC カードを抜く。

以上で確認完了です。

お願い

- 取り付けと配線が終わったら、オーディオ、ブレーキ、ライト、ホーン、ウィンカーなどのすべての電装品が、正常に動作することを確認してください。
- ETC カードは精密な IC チップを搭載しています。故障の原因となりますので、曲げたりコンタクト面を汚したりしないでください。

※音声案内の内容については、取扱説明書をご覧ください。(№18~21ページ)



ETCカード カードの向きを確認して ください。