セットアップする

●セットアップの前に、アンテナが接続されていることを確認してください。

操作手順	音声案内	ランプ
1 車のエンジンをかける（ACCをONにする） ●本機の電源が入ります。		エラー ETC 点灯 点灯
	ピピピ セットアップ されていません	エラー ETC 点灯 消灯
2 セットアップカードを挿入する 		エラー ETC 消灯 点滅
	ポーン セットアップ 完了しました	エラー ETC 消灯 点灯
3 セットアップカードを取り出す ●セットアップ完了です。	ピピ	エラー ETC 消灯 消灯

お知らせ

- セットアップは、セットアップ登録店が行う作業です。登録店以外の個人が行うことはできません。
- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 使用済のセットアップカード、ETCカード以外のカードを挿入すると「ピピピ カードが異常です カードを確認してくださいエラー05」と繰り返し案内します。(→取扱説明書「異常発生時の案内と対処」)

●**「ピピピ 管理番号が異常です カードを確認してください エラー05」と案内されたときは**
セットアップカードの申請内容と車載器管理番号を照合してください。
正しい場合、セットアップカードまたはETC2.0車載器の不具合が考えられます。
一般財団法人ITS高度化機構または「サービスご相談窓口」(→取扱説明書「保証とアフターサービス」)にご相談ください。

●**「ピピピ カードを読めません エラー02」「ピピピ カードを読めません エラー03」と案内されたときは**
セットアップカードの向きを確認のうえ、再度挿入してください。

販売店様・取付業者様へのお願い

- セットアップ完了後に、セットアップシステム端末で「完了通知」を行ってください。

本機の動作確認をする

●セットアップ完了後に、本機の動作確認を行ってください。

操作手順	音声案内	ランプ
1 車のエンジンをかける（ACCをONにする） ●本機の電源が入ります。		エラー ETC 点灯 点灯
		エラー ETC 消灯 消灯
2 ETCカードを挿入する	ポーン ETCカードが 挿入されました 有効期限は ○○年○○月です	エラー ETC 消灯 点滅
		エラー ETC 消灯 点灯
3 ETCカードを取り出す	ピピ	エラー ETC 消灯 消灯