

CY-ET906D/KD



スタンバイ：
約1秒点灯
エラー：
約1秒点灯



スタンバイ：消灯
エラー：点灯

CY-ET806D



(案内) ピー セットアップされていません



スタンバイ：点滅
エラー：消灯



(案内)

ピッ



スタンバイ：点灯
エラー：消灯



(案内) ポーン セットアップ完了しました

- 「ピー 管理番号が異常です カードを確認してください エラー05
ピ、ピ、ピ、ピ…」と案内されたら
セットアップが正しく行われませんでした。
申請したセットアップカードと車載器管理番号を照合し、正しいセット
アップカードかご確認ください。
正しいセットアップカードである場合は、セットアップカードまたは
ETC車載器の不具合が考えられます。
ORSEまたは「サービス相談窓口」(☎取扱説明書「保証とアフターサー
ビス」)にご相談ください。
- 「ピー カードを読めません エラー02」
「ピー カードを読めません エラー03」と案内されたら
セットアップが正しく行われませんでした。
セットアップカードの向きを確認のうえ、再度挿入してください。



スタンバイ：消灯
エラー：消灯



[▲](ETCカード取り出し)ボタン