

取り付け後の作業

セットアップする

- セットアップは、セットアップ登録店へご依頼ください。
登録店以外の個人が行うことはできません。
- アンテナが接続されていることを確認してから、作業を開始してください。

1 車のエンジンをかける。 (または ACC を ON にする)

- 本機の電源が入ります。(電源ランプ点灯)

(案内)
「ピー セットアップ
されていません」

2 セットアップカードを挿入する。

お知らせ

- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETC カード以外のカードを挿入すると、「ピー カードが異常です カードを確認してください エラー 05」と繰り返し案内されます。
(※取扱説明書「異常発生時の案内と対処」)

- 「ピー 管理番号が異常です カードを確認してください エラー 05」と案内されたら
セットアップが正しく行われませんでした。
申請したセットアップカードと車載器管理番号を照合してください。
合っている場合、セットアップカードまたは ETC 車載器の不具合が考えられます。
ORSE または「サービスご相談窓口」(※取扱説明書「保証とアフターサービス」)にご相談ください。
- 「ピー カードを読みません エラー 02」
「ピー カードを読みません エラー 03」と案内されたら
セットアップが正しく行われませんでした。
セットアップカードの向きを確認のうえ、再度挿入してください。



(案内) 「ピッ」

(案内)
「ポーン セットアップ
完了しました」

3 セットアップカードを取り出す。

- セットアップ完了です。



[▲]カード取り出しボタン

動作確認

- セットアップ完了後に、動作確認を行ってください。

1 車のエンジンをかける。 (または ACC を ON にする)

- 本機の電源が入ります。(電源ランプ点灯)

2 エンジンがかかった (または ACC を ON にした)状態で ETC カードを挿入する。

(案内) 「ピッ」

- アンテナの確認ランプが点滅後に点灯します。

3 車のエンジンを切る。 (ACC を OFF にする)

4 ETC カードを取り出す。

お願い

- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。