

お知らせ

- 年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入したら、必ずパネルを取り付けてください。パネルが取り付けられていない状態では、ディスプレイが閉まりません。
- バージョンアップが途中で失敗する場合、年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチがロック状態の可能性があります。下記の手順で確認してください。
 - ① **「OPEN」**を約**10秒**押し続けて**ディスプレイを開く**
 - ② **P.8手順 2 ～ 4**を行い、**年度更新版地図SDHCメモリーカードを取り出す**
 - ③ **年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチを確認する**
 - ・ロック状態の場合は、ロックを解除してください。
 - ④ **P.8手順 5 ～ 11**を行い、**再度バージョンアップを行う**
- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。