

## お知らせ

- 年度更新版地図SDHCメモリーカードを挿入したら、必ずパネルを取り付けてください。パネルが取り付けられていない状態では、ディスプレイが閉まりません。
- バージョンアップが途中で失敗する場合、年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチがロック状態の可能性があります。下記の手順で確認してください。
  - ① **TILT** を約 **10秒**押し続けてディスプレイを開く
  - ② P.6手順 **2** ~ **4** を行い、年度更新版地図SDHCメモリーカードを取り出す
  - ③ 年度更新版地図SDHCメモリーカードの「LOCK」スイッチを確認する
    - ・ロック状態の場合は、ロックを解除してください。
  - ④ P.6手順 **5** ~ **11** を行い、再度バージョンアップを行う
- 正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。