

## 常時録画

ドライブレコーダーの電源が入ると、自動的に録画を開始し、1分ごとに記録ファイルをmicroSDHCメモリーカードへ保存します。microSDHCメモリーカードの容量がなくなると、自動的に古い記録ファイルから順に自動削除して繰り返し保存し続けます。

### お知らせ

- 手動録画した記録ファイル、保存フォルダに移動した記録ファイルは、自動削除されません。
- 常時録画で記録された、急加速・急減速情報のあるファイルは、通常は自動削除されません。ただし、microSDHCメモリーカードの空き容量がない状態では、新たに急加速・急減速情報のある映像を記録した場合は、古い急加速・急減速情報のある記録ファイルが自動削除される場合があります。

## 手動で静止画を撮影する

### 準備

「手動録画タッチキー」を「静止画」に設定してください。

### 1 地図画面で、をタッチする



- タッチした瞬間の静止画が撮影されます。

### お知らせ

- ランチャーメニューから静止画撮影することもできます。

## 手動で動画を録画する

### 準備

「手動録画タッチキー」を「動画」に設定してください。

### 1 地図画面で、をタッチする



- 動画の録画を開始します。

「手動録画の自動停止」が「1分」/「3分」に設定されている場合は、設定された時間になると自動的に録画を停止します。

「手動録画の自動停止」が「自動停止しない」に設定されている場合は、手動で停止させるまで録画を継続します。

### ■ 手動で録画を終了させるには

### 1 録画中に、地図画面で をタッチする



- 動画の録画を停止します。

### お知らせ

- ランチャーメニューから動画録画開始/停止することもできます。