

# 動作確認携帯電話一覧表

必ずしもすべての動作を保証するものではありません。  
回線状況によっては、9600bpsで接続できない場合があります。  
アナログ携帯電話、2400bpsまで携帯電話には対応しておりません。

(2000年2月現在)

NTT 移動通信網株式会社 :

- ・ デジタルムーバ  
P2HYPER(MA831)、P207HYPER、P301、P501i、P502i、N207HYPER、N302、  
D207HYPER、F207HYPER、F502i
- ・ ドッチーモ SH811
- ・ DoCoMo by Sony SO201

ツーカーセルラー東京 :

- ・ TH48S、TD01、TH391、TT01、TH381、TH191、TH192、TH185、THZ11、  
TH181、TH891、TS01、TH881、TH88S、TH092、TH081、TH091、TH281、  
TH291

DDI :

- ・ D209P、D208N、D205S、D301SA、D206K、D202K

J-PHONE グループ :

- ・ DP-144、DP-145、J-P01、J-P01、DP-114、DP-133、J-N01、DP-221、  
DP-222、J-D01、DP-124、DP-125、DP-202、DP-203、J-SH01、J-SH01、  
J-SH02、DP-173、DP-174、J-T01、J-T02、J-T03、DP-183、DP-184、DP-185、  
J-SA01、DP-193、DP-194、J-DN01、DP-133、DP-134、J-K01、J-K02、  
DP-211SW(Sky walker)、DP-212、J-PE01、J-PE02、DP-154、DP-154EX、  
J-SY01

# 本機のお手入れについて

## 本機のお手入れ

乾いた柔らかい布で拭いてください。ベンジン、シンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので使用しないでください。  
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

