



	標準モード 工場出荷時の設定	ビジネスモード	レジャーモード	ユーザー設定1	ユーザー設定2	ページ		
地図表示	ハイウェイマップ 都市間高速 都市内高速	ハイウェイサテライト 都市高マップ	ハイウェイマップ 表示しない	ハイウェイサテライト 都市高マップ		98		
	ドライブスポットガイド ランドマークセレクト	自動表示する おすすめ表示 3Dランドマーク	自動表示しない ガソリンスタンド 駐車場	自動表示する 3Dランドマーク ガソリンスタンド コンビニ ファミレス ファーストフード 駐車場				
	カラー設定 昼 夜	クリア デイマー	クリア デイマー	(前の設定値のまま) (前の設定値のまま)				
	フロントワイド表示 ノースアップ ヘディングアップ	センター フロントワイド	(前の設定値のまま) (前の設定値のまま)	(前の設定値のまま) (前の設定値のまま)				
	スクロールモード	3D	2D	(前の設定値のまま)				
	走行軌跡 抜け道表示	する しない	しない (前の設定値のまま)	する (前の設定値のまま)				
	ルート探索・案内	オートリルート	する	する	する			100
		細街路探索	しない	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
		インテリジェントルート	する	する	する			
		横付け探索	する	する	する			
自動帰路探索		しない	しない	しない				
曜日時間規制		する	する	する				
ハイウェイ分岐案内		表示する	表示する	表示する				
ハイウェイ入口案内		表示する	表示しない	表示する				
一般道拡大図 交差点拡大図		表示する	表示する	表示する				
レーンガイド		表示する	表示する	表示する				
方面看板表示		表示する	表示する	表示する				
レーン看板表示		表示する	表示しない	表示する				
ルートガイド表示		表示する	表示しない	表示する				
ルートスクロール		しない	しない	する				
残距離表示	経由地	経由地	経由地					
目的地方向直線	表示しない	表示しない	表示しない					
到着予想時刻	自動	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)					
新旧ルート比較	する	しない	する					

	標準モード 工場出荷時の設定	ビジネスモード	レジャーモード	ユーザー設定1	ユーザー設定2	ページ
VICS	VICS 経路探索	する	する	する		104
	文字情報	表示する(15秒)	表示する(10秒)	表示する(15秒)		
	図形情報	表示する(10秒)	表示する(10秒)	表示する(15秒)		
	渋滞情報	渋滞・混雑・不明	渋滞・混雑	(前の設定値のまま)		
	VICS マーク 事象・規制 駐車場	表示する 表示する	表示する 表示する	表示する 表示する		
	VICS 受信案内	ビーブ音	ビーブ音	(前の設定値のまま)		
	VICS オートスケール	しない	しない	しない		
	FM インフォメーション	自動表示する	自動表示しない	(前の設定値のまま)		
	車種設定	小型車両	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	チューナー設定 ネット選局 D-GPS 併用	する する	(前の設定値のまま) (前の設定値のまま)	する (前の設定値のまま)		
システム	ビーブ音	BEEP	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		106
	トークバック	する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	音量/ナビミュート	3/する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	音声認識 音声ガイド エリア認識	詳細 する	(前の設定値のまま) (前の設定値のまま)	(前の設定値のまま) する		
	音声読み上げ	する	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	明るさ調整	中間	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	昼夜切替	スモールランプ	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	自車マークセレクト	TYPE 1	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	マップマッチング	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
	車速補正係数	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)		
画面位置調整	X: 0, Y: 0	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
AV リンク	する	(前の設定値のまま)	する			
ジャイロ設定	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)	(前の設定値のまま)			
システムの初期化						

青字は、2001年春モデルからの新機能です。

標準モードを選ぶと、すべてのユーザー設定が工場出荷時のものに戻ります。ただし、「マップマッチング」、「車速補正係数」、「ジャイロ設定」は、前の設定値のままになります。