

# ボイスコントロール(音声認識)の基本

## ボイスワードについて

### ボイスワードの認識率をよくするために

ボイスワードは大きな声ではっきりとお話してください。

マイクを適切な向きと距離で取り付けてください。  
発声する人から 20 cm ~ 40 cm の位置に、口元に向けてマイクを取り付けてください。

学習レベルをリセットしてください(⇒40 ページ)、  
発声する人が変わるときなどに行ってください。

車の窓を閉めてください。  
周囲の雑音によって間違っ認識されることがあります。窓は必ず閉めてください。

ラジオ、カーステレオの音量を下げてください。  
ラジオやカーステレオの音で間違っ認識されることがあります。音量は十分に下げてください。  
弊社カーオーディオをお使いの場合は、必ずナビミュートコードを接続してください。(⇒取付説明書)

同乗者に会話をひかえてもらってください。  
同乗者の声で間違っ認識されることがあります。ボイスワードを入力する人のみが発声してください。

「ピッ」音のあと、早めに発声してください。  
「ピッ」音のあと、しばらくの間発声がないときは、ボイスコントロールは解除されます。

### お知らせ

以下のような場合、ボイスワードの入力を受け付けません。  
・発声が遅い                      ・発声が大き(小さい)                      ・無音  
・発声単語の間隔が長い                      ・発声が不明確                      ・「ピッ」音の前に発声した  
発音が似ている単語を入力すると、間違っ認識することがあります。  
(例：滋賀県と千葉県、二画面と右画面など)

## マルチボイスワード/施設名について

マルチボイスワード  
ボイスワードには言い換えができるものがあります。(ボイスワード一覧表：⇒42 ~ 49 ページ)

施設名は、通称でも入力することができます  
施設は正式名称で登録されていますが、正式名称以外で入力(発声)できる施設もあります。

例) 東京ディズニーランド(とうきょうでいずにーらんど)	でいずにーらんど
東京国際空港(とうきょうこくさいこうこう)	はねだくこう
東京ドーム(とうきょうどーむ)	びっぐえっく

## 音声認識候補画面について

ボイスワードを入力(発声)したときに、同じ発音のものが2つ以上存在する場合などは、音声認識候補画面を表示します。(最大5件まで)

音声認識候補画面を表示

城山公園

リモコンで選ぶ

城山公園の地図を表示します。

設定する項目をお話してください。

1 項目を選択する  
ボイスコントロール用リモコンでは  
[発声/訂正] を押す。  
または  
本体リモコンでは  
ジョイスティックを上下に倒す。

2 選択した項目を決定する  
ボイスコントロール用リモコンでは  
地図が表示されるまで  
[発声/訂正] を押す。  
または  
本体リモコンでは  
[決定] を押す。

リモコンでの操作終了後もボイスコントロールは解除されませんので引き続き操作を行ってください。

ボイス  
基本

ボイスコントロール(音声認識)の基本

## エリア認識とは

自車位置を中心に半径 500 km 以内の範囲を 5 段階のエリアに分類し、それぞれのエリアに応じて検索する施設を絞り込む機能です。(⇒24、41 ページ)

エリア認識が「する(出荷時の設定)」の状態では・・・  
直接行き先の施設名称を入力するだけで、検索できるエリアの範囲内で施設を検索します。  
(例：「ディズニーランド」と言うだけで、ディズニーランドの地図を表示します。)  
(ダイレクト施設名検索：⇒24 ページ)

エリア認識を「しない」に設定すると・・・  
行き先のジャンルを入力(発声)すると、日本全国の施設を対象に検索します。  
(ジャンルから地図を呼び出す：⇒22 ページ)  
行き先の施設名称を直接入力して検索することはできません。