

その他のボイスワード

各種設定を行う

1 発声/訂正 を押す (☎12 ページ)

2 設定内容を入力する



「地図色」と発声するごとに、地図色が以下のように変わります。

クリア → ソフト → クール → ディマー

お知らせ

画面色の変更は現在表示しているモード(昼/夜)に対してのみ有効です。
各種設定に関するボイスワードは、49 ページをご参照ください。

各種情報を見る

1 発声/訂正 を押す (☎12 ページ)

2 情報を表示させる



お知らせ

各種情報に関するボイスワードは、49 ページをご参照ください。

ボイス
その他

各種設定を行う
各種情報を見る