

準備

リモコンに電池を入れる



電池は早めに交換してください。
 使用電池：単3形乾電池（2個）（R6PU）
 電池寿命：通常の使用状態で約5ヶ月
 （マンガン乾電池 / 常温時）
 極性（+，-）に注意してください。

地図ディスクを入れる



取り出すときは

ふたを開ける
 EJECTボタンを押す
 ディスクを取り出す
 ふたを閉める

必ずふたを閉めてください。

挿入口に手・指や異物を入れない



ディスク挿入口に手・指や異物を入れるとけがや発煙，発火の原因になります。

禁止



イグニッションスイッチOFFの状態では、ディスクの出し入れはできません。

イグニッションスイッチを長時間ONまたはACCにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーあがりにご注意ください。

付属のパナソニック専用地図ディスクは本機専用です。（本機以外では使用できません。）

ディスクを入れてから



オープニング画面が終了するまで、車をスタートさせないでくださいシステムを起動する準備をしています。初めて電源を入れた時、自車位置と異なる地図画面を表示しますが、GPSの信号を受信すると自車位置付近の地図に切り替わります。