

設定を変更する / 案内設定

セーフティマップ表示設定 ルート案内中，セーフティマップを自動表示させる

レーンガイド図設定 ルート案内中，交差点に近づいたとき，レーンを拡大図で表示する

オートリルート設定 ルート案内中，ルートから外れたとき，元のルートに戻る探索を行う

ルートスクロール設定 ルート案内中，ルートに沿ってジョイスティックで画面をスクロールさせる

案内モード設定 ルート案内中，分岐点までの距離と曲がる方向を音声案内する際，交差点名，高速道路方面名なども案内する

残距離表示設定 ルート案内中，残りの距離及び到着予想時刻の対象を目的地 / 経由地のどちらかに設定する

迂回探索設定 迂回探索を行うときの距離を設定する

自動帰路探索設定 ルート案内中，目的地に近づいたとき自動で帰りのルートを設定する

探索モード設定 ルート探索を時間優先 / 距離優先のどちらかに設定する

細街路探索設定 出発地・経由地・目的地周辺5.5m未満の細い道路も含めてルート探索を行う

セーフティマップを選ぶ 表示する / 表示しないを選ぶ

レーンガイド図表示を選ぶ 表示する / 表示しないを選ぶ

オートリルートを選ぶ する / しないを選ぶ

ルートスクロールを選ぶ する / しないを選ぶ

案内モードを選ぶ 詳細案内モード / 通常案内モードを選ぶ

残距離表示設定を選ぶ 目的地 / 経由地を選ぶ

迂回設定を選ぶ 1 km / 2 km / 3 kmから選ぶ

自動帰路探索を選ぶ する / しないを選ぶ

探索モードを選ぶ 距離優先 / 時間優先を選ぶ

細街路探索設定を選ぶ する / しないを選ぶ

メニュー画面
 詳細設定 から
 ルート案内
 案内設定
 を選び



ページの切り替えはジョイスティックの左右で行ってください。

メニューボタン

