

# 設定を変更する / VICIS設定

使い方  
設定を変更する / VICIS設定

文字情報	ビーコンで受信したVICISの文字情報を自動表示した際の表示時間を設定する。	メニュー画面 VICIS から VICIS設定 を選び	文字情報を選ぶ 表示する(10秒) / 表示する(15秒) / 表示する(20秒) / 表示しないを選ぶ
図形情報	ビーコンで受信したVICISの図形情報を自動表示した際の表示時間を設定する。		図形情報を選ぶ 表示する(10秒) / 表示する(15秒) / 表示する(20秒) / 表示しないを選ぶ
渋滞情報	VICISの渋滞情報を地図に矢印表示する際の種類を設定する。		渋滞情報を選ぶ 渋滞・混雑・渋滞なし / 渋滞・混雑・不明 / 渋滞・混雑 / 表示しないを選ぶ
VICISマーク表示	VICIS情報マークを自動表示させる。	ページの切り替えはジョイスティックの左右で行ってください。	情報マーク表示を選ぶ 表示する / 表示しないを選ぶ
FMインフォメーション	FM文字多重放送の文字情報を停車時に自動表示させる。	メニューボタン	FMインフォメーション表示を選ぶ 自動表示する / 自動表示しないを選ぶ
VICIS経路探索	VICIS情報を考慮したルート探索を行う。(DRGS) 別売のビーコンユニット(CY-TB20D)が必要です。		VICIS経路探索を選ぶ する / しないを選ぶ
受信案内	音声・ピープ音・案内しないのいずれかでVICIS情報を受信したことを知らせる		受信案内を選ぶ 音声 / ピープ音 / しないを選ぶ
車種設定	自車の車種を設定する。		車種設定を選ぶ 軽車両 / 小型車両 / 普通車両 / 大形車両 / 特定車両 / 大型特定を選ぶ

使い方  
設定を変更する / VICIS設定