

故障について

モニターディスプレイに何も表示しない

ディスプレイの電源が入っていない。 → → → → 電源を入れる。
モード切替状態になっている。 → → → → → モード切替ボタンを押す。
ヒューズが切れている。 → → → → → お買い上げの販売店にご相談ください。
ビデオ信号コネクターの接続が間違っているか、接続が不完全。
→ → 取付説明書を参照し、接続を確認する。
車のバッテリー電圧が低下している。 → → → → バッテリーを充電または交換する。

リモコンボタン操作ができない

リモコンの電池が切れている。 → → → → → 電池を交換する。
電池の+ - が逆に挿入されている。 → → → → → 電池を入れ直す。
受光部に対するリモコンの向きが不的確。 → → 受光部に向けて操作する。
受光部の配線が不完全。 → → → → → 取付説明書を参照し、接続を確認する。
「NAV..TV」スイッチがTV側に → → → → → スイッチを切り替える。
切り替わっている。

走行中の自車位置が正しく表示されない

ACC OFFの状態で自車位置が変わった。 → → しばらく走行する。
・フェリーボートでの移動
・駐車場のターンテーブルでの回転
・レッカー車による移動
GPS衛星からの信号の誤差が大きい。 → → → → しばらく走行する。
距離補正が完了していない。 → → → → → 距離補正の完了を確認する。
車速パルスが正しく接続されていない。 → → → 取付説明書を参照し、接続を確認する。

自車位置を表示しない

地図モード画面になっている。 → → → → → 現在地を押す。

GPSマークを表示しない

障害物などGPS信号が受信できない。 → → → → 障害物がなくなると受信する。
GPSアンテナのコードの接続が不完全。 → → → 取付チェック画面でGPSアンテナの接続状態を確認し、未接続であれば取付説明書を参照し、接続を確認する。

音声案内が鳴らない

音量の設定が0になっている → → → → → 音量の設定を行う
ルートから外れている → → → → → 現在地画面でルート案内の表示を確認し、ルートに戻った後、再ルート探索を行う
ルートに対して逆走行している → → → → → 目的地の方向を確認し、再ルート探索を行う
音声用コネクタ、スピーカー用コード → → 取付説明書を参照し、接続を確認する
の接続が不完全
現在細街路を走行している → → → → → 細街路走行中の音声案内は行いませんが、故障ではありません。

リモコン・ボタン操作時の「ピッ」音がでない

スピーカー用コードの接続が不完全 → → → → → 取付説明書を参照し、接続を確認する
ピープ音設定がOFFになっている → → → → → ピープ音の設定を行う
モニター設定での設定が正しくない → → → → → 接続しているモニターに合ったタイプをモニター設定で選択する

地図を表示しない（白い画面が出る）

地図ディスクに結露またはキズ、 → → → → → 結露、キズ、汚れがないか確認する
汚れなどがあるとき (地図データの読み込みの際、少しの間白い画面になる場合があります。)

自動的にディスクがイジェクトされる

ディスクが汚れている、または → → → → → ディスクを確認する
裏返しになっている。 ディスクが汚れている場合
ディスクにキズがついている。 → → → → → ディスクを確認する (P91参照)

ナビ本体が暖くなる

長時間継続して使用している。 → → → → → ナビゲーションが正常に作動している場合は、故障ではありません。