

# 操作編

## あ行

案内中のルートを見る	52
行き先を取り消す	43
以前に検索した地図から	26・27
英数字を入力するには	60
英数字の小文字/半角を入力するには	60
エリア内の施設情報を見る	40・41
覚えておきたい場所を登録する	56・57

## か行

画面位置表示の設定	16・17
観光スポットで	36・37
カタカナを入力するには	60
カタカナの小文字/半角を入力するには	60
漢字を入力するには	61
距離補正を確認する	14・15
記号を入力するには	60
グルメスポットで	36・37
詳しく探す	38・39
経由地を設定・修正する	46・47
広域検索	38・39
好みのメディアのVICS情報を表示する	70・71
交通情報を利用してルート探索する	65

## さ行

サブメニューを使って	13
詳細検索	38・39
自車位置を変更する	16・17
縮尺を切り替える	24・25
住所で	28・29
ジャンルで	28・29
周辺の施設から	38・39
出発地・目的地を設定する	46・47
シミュレーションを行う	48・49
自宅を登録する	16・17
受信する放送局を選ぶ	72・73
受信感度によって周波数を自動で切り替える	72・73
進行方向に地図を合わせる	24・25
スーパージャンルで	36・37
スクロールする	48・49
走行する道路に合わせてVICS情報を表示する	70・71
走行中の道路を間違っていた場合	53

## た行

立ち寄りたい経由地を追加する	52
地図の傾きを変える	24
電話番号で	30・31
都市高マップで	32・33
登録ポイントから	30・31
通りたい道路を設定する	46・47
途中で渋滞や事故があった場合	53
登録したルート呼び出す	54・55
登録したルートの名称を変更する	54・55
登録したルートを消去する	54・55

登録したポイント呼び出す	58・59
登録したポイントの情報を見る	58・59
登録したポイントを消去する	60・61
登録日付けを変更する	62・63

## は行

ハイウェイマップで	32・33
バーチャルシティマップで	34・35
場所を変更する	62・63
ハイウェイマップ表示中で渋滞情報が表示される場合	67
配線を確認する	14・15
広い範囲で	38・39
ひらがなを入力するには	60
ひらがなの小文字を入力するには	60
別道路探索	53
別ルートを探索する	48・49

## ま行

マーク/サウンドを変更する	62・63
メニュー画面を使って	12
名称で	30・31
メモを入力する	62・63
メニュー画面からVICS情報を見る	68・69
もう一度ルート探索したいとき	52

## や行

郵便番号で	34・35
-------	-------

## ら行

ルート探索中に優先道路をきめるには	43
ルート探索中に探索中止するには	43
ルートを確認するには	43
ルートを消去する	43
ルート情報を表示する	48・49
ルートを登録する	54・55

## わ行

ワンタッチ検索で	40・41
ワンタッチルート探索の場所を登録する	56・57

## 数字

2画面にする	24・25
3Dランドマークで	36・37

## アルファベット

FM文字多重放送について	65
FM多重でVICS情報を受信すると	65
FM文字多重情報を自動的に表示させる	68・69
FMチューナーの受信状態を見る	72・73
FM文字多重情報を見る	72・73
GPS衛星からの受信状態を知る	16・17
TELで	30・31
TELを入力する	62・63
VICS情報マークの内容を確認する	70・71
VICS情報を画面から消去する	70・71