

ルートを作る

行き先までのルートを作るには

行き先までのルートを作るには . . . 32

自宅までのルートを作る

自宅を登録する 34

自宅へ帰る 34

行き先を探す

住所で 36

ジャンルで 36

ガイド情報で 38

ハイウェイマップで 38

都市高マップで 40

名称 (個人名・施設名) で 40

電話番号で 42

郵便番号で 42

緯度・経度で 42

以前に検索した地図から

(オートマップメモリー) 44

登録ポイントから 44

周辺の施設で探す 46

ワンタッチ検索で 48

ルートを詳細に作る

経由地を

設定・修正・順路設定する 50

通りたい道路を設定する 52

出発地・目的地を設定する 52

帰り道を設定する 52

おすすめコースを使って

(自動順路探索で) 54

ルートの情報を見る

ルートを確認する (全ルート図)

全ルート図を表示する 56

別ルートを探る 56

ルート情報を表示する 56

スクロールする 58

ルートのシミュレーションをする 58

目的地付近の地図を確認する 58

ルート探索について

細街路探索/横付け探索/

高速道優先/一般道優先 60

インテリジェントルート探索 61

ルート案内中に

抜け道表示/抜け道探索 62

VICS 経路探索/曜日時間規制探索 63

一般道路での音声案内 64

都市内高速・都市間高速での音声案内 65

新しいルートと

前のルートと比較する 66

目的地方向表示 66

ルート案内中の VICS 案内 67

もう一度ルート探索したいとき

(再探索) 68

立ち寄りしたい経由地を追加する 68

別道路切り替え 68

途中で渋滞があったら (迂回探索) 69

案内中のルートを見る

(ルートスクロール) 69

ルートに戻る (オートリルート) 69

ルートを登録する

ルートを登録する (登録ルート)

ルートを登録する 70

登録ルート呼び出す 70

登録ルートの名称を変更する 70

登録ルートを消去する 70

走行軌跡を登録する (軌跡メモリー)

走行軌跡を登録する 72

軌跡メモリーを呼び出す 72

軌跡メモリーの名称を変更する 72

軌跡メモリーを消去する 72

場所を登録する (登録ポイント)

覚えておきたい場所を登録する 74

ワンタッチ探索地点を登録する 74

登録ポイント呼び出す 76

登録ポイントの情報を見る 76

登録ポイントを消去する

(1 地点消去) 78

登録ポイントを全て消去する

(全地点消去) 78

登録ポイントを編集する 80

文字入力のしかた 82

VICS 情報を見る

情報を見る (VICS)

VICS について 84

FM 文字多重放送について 85

FM 多重で VICS 情報を受信すると 85

ビーコンで VICS 情報を受信すると 85

地図上に表示される交通情報 86

ハイウェイマップ表示中に

渋滞情報を受信すると 88

ハイウェイサテライトマップ表示中に

渋滞情報を受信すると 88

緊急メッセージ/

注意警戒情報を受信すると 88

VICS 情報をもう一度見る 89

交通情報を利用してルート探索する

(DRGS) 89

メニュー画面から VICS 情報を見る 90

FM 文字多重情報を

自動的に表示させる 90

VICS 情報の内容を確認する 92

走行する道路に合わせて

VICS 情報を表示する 92

好みのメディアの

VICS 情報を表示する 92

VICS 情報を画面から消去する 92

FM 多重チューナーの受信状態を見る 94

受信する放送局を選ぶ 94

受信状態によって

周波数を自動で切り替える 94

D-GPS 機能を使う 94

FM 文字多重情報を見る 95

ボイスコントロールの基本

ボイスコントロールで操作する 96

テレビを使う

テレビを見る

電源を入れる 112

モニターの位置や角度を調整する 112

TV モードに切り替える 114

チャンネルを記憶させる 114

手動で選局する 114

組み合わせる

テレビやビデオの音声を FM ラジオで聞く

(FM トランスミッター) 116

車載用カメラの映像を見る 118

車載用ビデオやビデオカメラの

映像を見る 118

後席用 (2 台目) のモニターで楽しむ 118

便利な機能

画面の比率を切り替える 120

テレビ放送の音声を切り替える 120

いろいろな設定と調整

画質調整 122

ユーザー設定/時計設定 124

はじめに

準備

地図の紹介

ルートを作る

ルート確認

ルート案内中

登録する

VICS

ボイス基本

ユーザー設定

テレビを使う

必要なときに