

故障かな!?

症状	原因と処置
音量設定を自動設定にしているのに、音量が周りの音の大きさに合わせて自動で調整されない。	ボイスコントロール用マイクの接続が正しく行われていないため、本機が周りの音の大きさなどを認識できない。 →取付説明書を参照し、接続を確認する。
情報が表示されない。 (VICS 関連)	本機とアンテナの接続が正しく行われていない。 →取付説明書を参照し、接続を確認する。 光・電波ビーコンアンテナの設置状態が悪く受信できない。 →取付説明書を参照し、光・電波ビーコンアンテナの設置場所を確認してください。 →アンテナの上に物を置かないでください。 →極端にフロントガラスが汚れている場合は、きれいにしてください。 VICS が放送されていない放送局を受信している。 →VICS を放送している放送局を受信してください。 FM の電波が弱い。 →障害物(トンネルやビルの陰など)の無い場所に移動してください。 →電波の強い周波数の VICS 文字多重放送局を受信してください。 FM 多重放送局を受信しているが情報が表示されない。 →ACC ON 後、情報が表示できるまで多少の時間がかかります。 地図情報の保持時間が過ぎた。(約 60 分経過) →新しい情報を再度受信するまでお待ちください。 VICS のサービス外の地図を表示している。 →VICS のサービスを行っている圏内の地図を表示し確認してください。 アンテナエレメントを引き伸ばしていないか、折り畳んだままの状態で使用している。 →TV アンテナのエレメントを正しく引き伸ばした状態でご使用ください。詳しくは取付説明書を参照してください。
D-GPS マークが表示されない。	GPS 信号を受信していない時、または GPS 信号を受信できないトンネル・ビルの中および D-GPS サービスを放送している局のサービスエリア外では D-GPS の受信ができない。 →トンネルやビル陰などの障害物のない場所に移動する。 受信している周波数が D-GPS サービスを放送していない。 →D-GPS サービスを放送している局を受信する。 本機と TV アンテナの接続が不完全。 →接続を確認する。
D-GPS マークが常時点灯しない。	D-GPS 併用では周波数を D-GPS と VICS (FM 多重) とを交互に切り替えている。 →D-GPS を常に受信したい場合は、周波数を D-GPS サービスに対応している放送局に合わせる。

症状	原因と処置
D-GPS マークが表示されても距離補正の精度が変わらない。	マップマッチングなどにより十分な精度が確保されているのでそのままご使用ください。
画面の明るさが一定でない	ディマー設定が「自動」になっている。 →故障ではありません。設定を「1」~「4」にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。
映像が暗い/白っぽい 色あいが悪い/色が薄い	映像調整が適切でない。 →各項目を調整してください。
雑音のみで映像が不鮮明	チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 →受信できるチャンネルに変えてください。 TV アンテナがはずれている。 →接続を確認してください。(☞取付説明書)
音声は出るが、映像が出ない (チャンネルのみ表示)	サイドブレーキのコードの接続がはずれている。 →接続を確認してください。(☞取付説明書) サイドブレーキを引いていない。 →サイドブレーキを引いてください。
FM トランスミッターの音が出ない	FM トランスミッター設定が「OFF」になっている。 →周波数を設定してください。 選局がずれている、または FM ラジオの音量が下がっている。 →調整してください。 電源コード(テレビ用)の FM トランスミッター用アンテナが伸びていない。 →音が良く聞こえるようにアンテナを伸ばし、引き直ししてください。(☞取付説明書)
テレビを操作できない	ナビ/テレビ切り替えスイッチの位置が正しくない。 →「TV」側にしてください。
モニターの上下角 度や前後の位置が調整できない	障害物などに当たっている。 →障害物などに当たらない位置でご使用ください。
モニターが収納できない	モニターの左右の角度が中央に戻っていない。 →左右の角度を手で中央に戻してください。

故障かな!?

必要なときに