

安全上のご注意	6
---------------	---

はじめに P.10

使用上のお願い.....	10
各部のなまえとはたらき	12
タッチパネルの操作について	13
準備する(確認・調整)	14
取り付け・配線を確認する	18
初期設定をする.....	20
メニュー画面の操作.....	22
起動パスワードを設定する	25
SDメモリーカードについて.....	26

ナビゲーション P.28

地図の紹介	30
地図の見かた	34
地図画面にタッチキーを表示する.....	38
本機の設定をアレンジする (ストラダチューン)	40
地図の操作	42
行き先までのルートを作るには	52
行き先を探す	54
ルートを探索する.....	59
探索結果画面から設定・確認する	62
ルートを確認する.....	68
ルート探索について.....	70
ルート音声案内について	72
ルート案内中に.....	74
もう一度ルートを探索する(再探索)	76
地点を登録する(登録ポイント).....	77
迂回したいエリアを登録する (迂回メモリー)	80
VICS情報を見る.....	82

オーディオ P.87

オーディオの基本操作.....	88
地上デジタルTVを見る	90
ラジオを聞く	97
ディスクを再生する.....	98
SDメモリーカードに 音楽CDを録音する	104
本機で録音した音楽データを再生する....	106
SDメモリーカードを再生する.....	116
USBメモリーを再生する	118
iPodを再生する	120
BLUETOOTH Audioを再生する	124
交通情報を聞く.....	125
音質・音場を調整する	126
アスペクトを切り換える	128
現在地画面に オーディオ映像を表示する	129

BLUETOOTH P.130

BLUETOOTH対応機器を 本機に登録する	132
BLUETOOTH対応機器を 手で本機と接続する.....	134
BLUETOOTH対応機器の 機器詳細情報を見る.....	136
詳細設定を変更する.....	137
ハンズフリーで通話する	138
JAF・道路交通情報センターなどへ 電話をかける	145
おでかけナビサポート こここ♪ (スマートフォン連携).....	146
Drive P@ssを利用する (スマートフォン連携).....	148

その他 P.153

■ その他の機能 ecoドライブ機能を使う	154
■ 別売品 別売品と組み合わせて使う	156
ダウンロードキーの出力.....	161
■ 設定 利用に応じた設定に変える(各種設定)...	162
■ 困ったとき よくあるお問い合わせ.....	167
故障かな!?.....	168
■ 必要なとき 文字入力のかた.....	182
お手入れ.....	183
ディスクの取り扱い.....	183
再生できるディスクについて	184
データ作成時の留意点.....	185
Gracenote音楽認識サービスについて..	188
BLUETOOTHについて.....	189
DVD言語コード一覧表.....	190
ナビゲーションシステムとは	191
VICSについて	194
地図データベースについて	196
ジャンル一覧	200
さくいん	204
商標などについて.....	207
仕様.....	208
保証とアフターサービス	210