

地図画面にタッチキーを表示する

地図画面で**LAUNCHER**を選ぶ



●タッチキーが表示されます。

ランチャーメニュー

ランチャーメニューによく使う機能を登録しておく、地図画面から直接その機能を呼び出すことができます。



デジタルTV



ランドマーク表示切換

ランドマークを表示/消去 (P.47)

●表示させるランドマークを選ぶには →P.47

終了 終了

タッチキーを消去

現在地メニュー [現在地画面 (P.36) のときに表示]

- 再探索 — 再探索メニューを表示*1 (P.76)
- ポイント登録 — 現在地を登録ポイントとして登録 (P.77)
- 表示変更 — 表示変更メニューを表示 (P.44)
- 案内切換 — 案内表示切換メニューを表示*2 (P.46)

地点メニュー [地図モード画面 (P.36) のときに表示]

- 行き先設定 — カーソルの位置を、行き先/経由地に設定 (P.59、60)
- ポイント登録 — カーソルの位置を、登録ポイントとして登録 (P.77)
- 表示変更 — 表示変更メニューを表示 (P.44)
- 案内切換 — 案内表示切換メニューを表示*2 (P.46)

*1 ルート案内中のみ操作できます。
*2 切り換えられる案内図が存在する場合のみ操作できます。

- お知らせ**
- 下記の場合も、タッチキーが消去されます。
 - ・地図をスクロールしたとき
 - ・現在地メニュー/地点メニューから操作したとき (上記)
 - ・約10秒間何も操作しなかったとき

ランチャーメニューの項目を変更する

1 設定メニュー (P.23) から、ランチャーメニューカスタマイズを選ぶ

2 変更したいタッチキーを選ぶ

●  は、変更できません。



3 割りあてたい機能 (下記) を選ぶ

ランチャーメニュー機能一覧	
項目	機能
地図切換	1画面2D/3D 1画面2D/1画面3Dに切換 (P.44)
	2画面2D/3D 2画面2D/2画面3Dに切換 (P.44)
	2画面表示時の右画面の2D/3Dを切換 (P.45)
	ランドマークセレクト 地図上に表示するランドマークを選ぶ (P.47)
地点登録	ポイント登録 地点を登録ポイントとして登録 (P.77)
	方向付きポイント登録 地点を方向付き登録ポイントとして登録 (P.78)*1*2
	音声付きポイント登録 地点を音声付き登録ポイントとして登録 (P.78)
	登録ポイント 登録ポイントから行き先を探索 (P.54)
地点呼出	おでかけ旅ガイド おでかけスポット/プランから行き先を探索 (P.57)
	自宅 ●未登録の場合: 自宅を登録 (P.21) ●登録済みの場合: 自宅へ帰る (P.55)
	案内音量+ ナビ案内音量を大きくする (P.16)*3
	案内音量- ナビ案内音量を小さくする (P.16)*3
ルート案内	案内再開/中止 ルート案内を再開/中止 (P.53)
	ルート確認 全ルート図を表示 (P.69)*4
	VICS表示/消去 地図上のVICS情報を全道路表示/消去 (P.48)
	割込情報 電波・光ビーコンの割り込み情報を表示 (P.84)
VICS表示	DSRC割込情報 DSRCの割り込み情報を表示 (P.84)
	デジタルTV*5 デジタルTVに切換 (P.90)
	CD/DVD*5*6 CD (P.102)・MP3/WMA (P.103)・DVD (P.98)に切換
	FM FMに切換 (P.97)
AUDIO	AM AMに切換 (P.97)
	交通情報 交通情報に切換 (P.125)
	SD動画再生*5 SD動画再生に切換 (P.117)
	MEMORY MUSIC for SD MEMORY MUSIC for SDに切換 (P.106)
Bluetooth® Audio	Bluetooth® Audio Bluetooth® Audioに切換 (P.124)
	SD音楽再生 SD音楽再生に切換 (P.116)
	iPod*5/USB iPod/USBに切換 (P.122/P.119)
	HDMI*5 HDMIに切換 (P.160)
VTR*5	VTRに切換 (P.160)
	AUDIO ON/OFF AUDIOをON/OFFにする (P.89)
	Drive P@ss*5 Drive P@ssに切換 (P.152)
	その他 電話をかける ハンズフリー画面を表示 (P.140)*7
その他	フロントインフォディスプレイON/OFF 画面表示する/しないを切換
	入力切換 フロントインフォディスプレイの入力切換の設定 (案内情報/外部入力) を切換

*1 地図モード画面表示中のみ。
*2 自車の進行方向で登録されます。
*3 案内音声出力中に変更した場合、変更は次回案内音声から反映されます。
*4 ルート案内中のみ。
*5 走行中は、デジタルTV、DVD、SD動画、iPodビデオ、HDMI、VTR、Drive P@ss (動画など) の映像は表示されません。
*6 入っているディスクの種類によってランチャーメニューの表示が異なります。
*7 電話帳を登録 (P.142) している場合、電話帳が表示されます。 (P.141)